

工厂模式数据:

项目	数据	内容	项目	数据	内容
OSD-CONTRAST	63	OSD 字符的对比度	FM-LEVEL	15	电视信号的伴音幅度控制
→SUB-BRIGHT	20	副亮度	VIDEO-LEVEL	7	电视信号的视频幅度控制
SUB-CONTRAST	15	对比度最小值	DIGITAL-OSD	1	
CONTRAST-CENTER	63	对比度最大值	*AUDIO-SW	0	
SUB-COLOR	48	副色度	*VIDEO-SW	0	
SUB-TINT	63	副色调	*AKB-DEF	1	
SUB-SHARP	28	副清晰度	*AUTO-FRESH	0/1	NTSC 的自动色调, PAL 时无效 (=0)
→RED-BALS	80	R (红) 截止调整	*COUNT-DOWN-MODE	0	
→GREEN-BALS	80	G (绿) 截止调整	GRAY-MODE	0	控制 B/W 白电平为 100%
→BLUE-BALS	80	B (蓝) 截止调整	VSYS-SEP-UP	0	1=场同步分离灵敏
→RED-DRIVE	63	R (红) 激励调整	*FILTER-SYSTEM	2	彩电吸收
GREEN-DRIVE	10	G (绿) 基准激励调整	VOLUME-FILTER	1	消 POP、POP 声
→BLUE-DRIVE	63	B (蓝) 激励调整	VIF-SYSTEM-SW	0	0=38M、1=38.9、2=45.75、3=58.75
*C-TEMP-RED	32		*BRT-ABL-DEF	0	
*C-TEMP-GREEN	0		*BRT-ABL-THRESHOLD	4	
*C-TEMP-BLUE	32		*BRT- MID-STOP-DEF	0	
→V-POSITION/50H	50	50HZ 场中心调整	*EMG-ABL-DEF	0	
→V-POSITION/60H	50	60HZ 场中心调整	AFC-GAIN-AND-GATE	0	
→V-SIZE/50H	90	50HZ 场幅度调整	SECAM B-Y DC	0	
→V-SIZE/60H	90	60HZ 场幅度调整	SECAM R-Y DC	0	
→V-SC	4	场 S 校正调整	R-Y/B-Y GAIN-BAL	8	R-Y/B-Y 解调比
→V-LINDARRITY	15	场线性调整	R-Y/B-Y ANGLE	8	R-Y/B-Y 解调角
V-SIZE-CMP	7	补充由对比度引起的场幅变化	B-GAMMA-SELECT	3	GAMMA 补偿开
H-FREQ	23		RG-GAMMA-DEF	1	GAMMA 补偿开
→H-PHASE/50H	15	50HZ 行中心调整	*AUDIO-MUTE	0	
→H-PHASE/60H	6	60HZ 行中心调整	*FM-MUTE	0	
H-BLK-L	5	画面左边消隐量的调整	VIDEO-MUTE	0	
H-BLK-R	5	画面右边消隐量的调整	SOUND-TRAP	4	
BLANK-DEF	0	RGB 输出的行/场消隐消除开关	FM-GAIN	0	
BLK-STR-DEF	0	0 黑电平延伸开	DE-EMPHASIS-TC	0	“0”:去加重时间 50uS; “1”为 75uS
CORING ENABLE	1	消除 Y 信号上的噪声	*FBP-BLK-SW	0	
*COLOR.SYS	2	彩电制式	OSD-H-POSITION	20	OSD 水平位置调整
*SIF-SYS-SW	3	0=4.5M,1=5.5M,2=6.0M,3=6.5M	OTP-COL-SYSTEM	1	彩电制式模式选择

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.com> 查询!

C-EXT	1	0=选择内部色度信号		OPT-AV-SYSTEM	0	TV/AV 控制模式选择 :0=TV/AV;1=TV/AV1/AV22;2=TV/AV/SVHS;3=TV/AV1/AV2/AVHS
*C-BYPASS	0					
*C-KILL-ON	0					
*C-KILL-OFF	0			SRCH SPEED	2	搜索速度选择:“0”最慢,“3”最快
SYNC-KILL	0	“0”正常		POSER ON START	1	“1”直接开机,“0”开机暂停
→ RF-AGC-DELAY	23	高放 AGC 调整		ENGLISH ONLY MODE	0	“1”单语言(LANGU ONLY)
→V-KILL	0	“1”为帧一线		NO BLUE BACK	0	“1”无兰屏(NO BLUE BACK)
CROSS-B/W	0	“0”选择外部信号;“1~3”选择的内部发生信号		GAME OPT ON	1	“1”选择游戏(GAME ON)
LOGO COLOR	3	商标颜色:0=白;1=绿;2=红;3=黄		POWER-ON BY CH-KEY	0	“1” 可以用 P+/P-键开机
				BASS OPT	1	“1” 选择低音扩展功能
LOGO CHARACTER	6	商标内容:0=S;1=莎;2=E;3=东;4=S+莎;5=D+东;6、7=不显示商标		STEREO OPT	1	“1” 选择立体声平衡控制
				SUPER RECEIVE OPT	0	“0”无起强接收功能
				CHILD LOCK CLEAR	0	单锁复位
LOGO DEMO SW	0	“1” 商标模式演示				