

按遥控器“图像”键出现图像菜单，再键入“7411”进入工厂模式，屏幕显示“工厂模式”。

按“帮助”键出现菜单，按“^”、“v”键选择几何调整，选中项为红色，按“确认”键进入。按“^”、“v”键选择要调整项，按“>”、“<”键改变值的大小。调节完毕按“确认”键保存。

工厂模式主菜单内容如右图：

工厂模式主菜单

- 1.几何调整>
- 2.白平衡调整>
- 3.VCO 调整
- 4.屏显调整
- 5.画中画调整
- 6.I2C OFF

几何调整菜单内容如下图：

- | | |
|----------|----|
| 1. 几何调整> | |
| 行幅 | 45 |
| 行中心 | 63 |
| 场幅 | 43 |
| 场中心 | 82 |
| S 校正 | 27 |
| C 校正 | 30 |
| 梯形校正 | 18 |
| 东西校正 | 31 |
| 弓形校正 | 40 |
| 四边形校正 | 28 |

退出工厂模式

