

总线数据调整 方法

用遥控器 K8G(用户遥控器)将音量关至最小,再按住遥控器上的“静音键”不放,然后按电视机本机上的“菜单键”,此时屏幕上出现红色字符“S”,表明电视机已进入维修模式。总线数据的调整方法,主要有如下三个方面。

16.2.1 菜单数据的预置方法

按遥控器上的第二排第一个“黑色”键翻页,每按一次,数据菜单翻一页。按频道“增/减”键进行选项,按音量“增/减”键对每项数据的大小进行调整。遥控关机即可退出该状态。预置数据见表 16-2。

表 16-2 预置菜单及数据

预置菜单 1(PRESET 1)					
名称	内容	数据	名称	内容	数据
TUNE	双高/单高频头设置	FS	BGSYSSTE	BG 制式设置	YES
IF	中频设置	38.0MHz	PHONE	画中画耳机开关	NO
AV	视频接口设置	5AV+DVD	CRT	屏幕显示方式	4:3
预置菜单 2(PRESET 2)					
名称	内容	数据	名称	内容	数据
PIM	彩色瞬态改善电路设置	TDA9178	SOUND IC	音频电路选择	TDA9860
PIS		NO	PIP IC	画中画电路选择	NO
COMB IC	梳状滤波器电路选择	SAA4961			
预置菜单 3(PRESET 3)					
名称	内容	数据	名称	内容	数据
TELETEXT	图文显示功能	NO	DICI	地磁校正	NO
CALENDAR	日历	ON	SOURROUND	环绕声	YES
WOOFER	重低音	OFF	CONV IC	会聚组件选择	PIONEER

16.2.2 TDA8844 状态参数调整方法

按遥控器上的第二排第二个“黑色”键翻页,每按一次,数据菜单翻一页。按频道“增/减”键进行选项,按音量“增/减”键对每项数据的大小进行调整。遥控关机即可退出该状态。设置数据见表 16-3。