



图 6-1 CH-10 机心 IC 总线控制连接方框图

表 6-1 CH-10 机心

小信号处理块	TDA8843	场扫描块	TDA8350
微处理器型号	遥控器型号	代表产品	特点
CHT0808(东芝)	K11B	D2983、D2986	黑电流检测、100 套预置节目
CHT0818(东芝) 时钟晶体 8MHz		2931FD、2939FD、2936FD、 2938FD、29SD81、2939FD、特制 2988、2522FD、R2938D、R2981D、 2521FD、R2986D、R2518AE (D)、 34D18、29SD83	红双喜功能、黑电流检测电 路、100 套预置节目 “F”红双喜功能,“S”世纪缘 功能
KS88P8324N CHT1201、 CHT1202 (三星) 时钟晶体 6MHz	K11F	G2978、G2983A、G2985、G2988、 G2989、G29D66、PF29D18、 G2573、G2585	黑电流检测电路、236 套节 目、红双喜功能
	K11G	G3488、G3478	
	K11G	G3488、G3480、G2989、G29D9、 PF29D9、G25D19、PF25D19、 PF29D18(A)、H29S86(D)	千禧时钟功能、黑电流检测 电路、236 套节目
CHT12T1004	K11N	H34D80、H29D80	黑电流检测电路、236 套 节目、节能功能、智能一键 通

电视机上的“TV/AV 键”，当屏幕上出现字符“S”时，表明电视机已进入维修模式。

(2) CHT0818 微处理器维修模式的进入方法

用遥控器 K11B 将音量关至最小，再按住遥控器上的“静音键”不放，然后按电视机上的“菜单键”，当屏幕上出现字符“S”时，表明电视机已进入维修模式。

(3) 总线数据的调整方法

以 CHT0808、CHT0818 微处理器生产的 CH-10 机心，其总线数据调整方法一样，具体方法是：在电视机进入维修模式后，按遥控器左下方的“粉红色”键和“绿色”键，可进行翻页；按遥控器的“节目增/减”键，可进行选项；按遥控器的“音量增/减”键，可对选定的项目数据进行调整。

(4) 退出维修模式方法

调整完毕，遥控关机或直接关总电源进行关机，即可退出维修模式，调整好