

的数据即被存储。

(5)采用 CHT0808、CHT0818 微处理器的典型机型总线数据

①预置菜单,见表 6-2。

②TDA8844 状态参数调整,见表 6-3。

6.2.2 采用 KS88P8324N、CHT1201 微处理器的维修模式

(1)维修模式的进入方法

用遥控器 K11F 或 K11G 将音量关至最小,再按住遥控器上的“静音键”不放,然后按电视机上的“菜单键”,当屏幕上出现字符“S”时,表明电视机已进入维修模式。

表 6-2 预置菜单

预置菜单 1(PRESET 1)			预置菜单 2(PRESET 2)		
名称	内容	数据	名称	内容	数据
IF	中频设置	38.0MHz	PIM	亮色瞬态改善电路设置	NO
AV	AV 输入选择	3AV+SVHS	TELETEXT	图文选择	NO
BG SYSTE	伴音制式设置	YES	COMB IC	梳状滤波器电路选择	NO
CRT	屏幕显示方式	4:3	SOUND IC	音频电路选择	TDA9860
预置菜单 3(PRESET 3)					
名称	内容	数据	名称	内容	数据
RED SX	广告语设置	ON	PICTURE	图像设定	OFF
CALENDAR	日历设置	ON	EARPHONE	耳机输出设定	NO
WOOFER	重低音设置	OFF			

注:①有亮色瞬态改善电路的“PIM”项设置为 TDA9178;②有图文功能的机型设置为“YES”;③TDA9860 设置不能随意变动;4. 有红双喜功能的机型,“RED SX”项设置为“ON”。

表 6-3 TDA8844 状态参数调整

1.中放电路调节(IF ADJUST)		
名称	内容	数据
AFW	AFC检测窗口	80KHz
IF-PLL	PLL环路状态显示	96AFA:INSIDE AFB:ABOVE
AGC	AGC起控点设置	8
IFS	IF灵敏度开关	HIGH
MOD	视频信号极性开关	NEGATIVE
VSW	视频信号静噪开关	ON
VIM	视频识别电路选择开关。EXTERNAL:与外视频相连 INTERNAL:与内视频相连	EXTERNAL