

(续表)

3.行扫描状态 1 设置(HOR 1)

名称	内容	数据
BLANK MODE	消隐方式开关	OFF
DE-INTERLALC	隔行扫描设置开关	OFF
HOB	图象上下部分消隐开关	OFF
HCO	枕形校正电路控制行幅开关	ON

2.伴音状态设置(SOUND SETTING)

名称	内容	数据
FIXED AUDIO	音频信号混合处理开关	OFF
SOUND MUTE	TV静音开关 ON:无 TV 音频信号输出 OFF:有 TV 音频信号输出	OFF
AUTO AUDIO LIMIT	自动音频信号限幅开关	OFF
VOLUME	音量设置	40
VOLUME CORRECT	音量校正	54

4.行扫描状态 2 设置(HOR 2)

名称	内容	数据
H-SHIFT	PAL 行中心	38
H-WIDE	行幅	42(调至最佳)
PARABOLA	桶形失真校正	29(调至最佳)
E-W CORNR	东西枕型校正	60(调至最佳)
TRAPEZIUM	梯形校正	28(调至最佳)

5.场扫描状态 1 设置(VER 1)

名称	内容	数据
VER MODE	场频模式开关。AUTO:自动,FORCE60:强制设定 60Hz,AUTO KEEP:自动保持场频	AUTO(50)
VER OUT	场激励输出开关	ON
OVERSCAN	场过扫描开关	OFF
VER PROTECT	场保护 ENABLE 随机场保护	ENABLE
BLANK MODE	根据场频自动调整场幅(50Hz 时,接收 NTSC 信号图象上部消隐)	AUTO
VER DIVIDER	场激励脉冲幅度调整	AUTO

6.场扫描状态 2 设置(VER 2)

名称	内容	数据
V-CENTER	场下部分中心	41(调至最佳)
V-HIGH	场幅	52(调至最佳)
S-CORRECT	S 校正	28
V-SHIFT	PAL 场中心	32
V-ZOOM	场幅	25
V-SCROLL	场卷边	35
V-HALF	半场开关	OFF