

7、白平衡调节(WP ADJUST)

名称	内容	数据
WPR	红枪驱动设定	31(调至最佳)
WPG	绿枪驱动设定	36(调至最佳)
WPB	蓝枪驱动设定	39(调至最佳)
AKB	黑电流自动控制	ENABLE
Y-DELAY	亮度信号延迟设定	9
CL	对比度设定	5

8、RGB 状态设置(RGB SETTING)

名称	内容	数据
BLUE STRETCH	蓝电平延伸开关	ON
BLANK STRETCH	黑电平延伸开关	ON
Y-VALUE	画质设定	10V
SKIN ANGLE	肤色校正控制	123D
SKIN TONE	肤色校正开关	ON
BB LEVEL	蓝背景电平设置	40

9、解码设置(DECODE)

名称	内容	数据
ACL	自动色度设定	ON
CB	色带通滤波器中心频率设定	10 FSC
CMB	色副载波输往梳状滤波器设定	HIGH DC+FSC
BPS DELAY LINE	基带延迟线开关	DELAY LINE:ON
MAT	矩阵变换控制	AUTO MATRIX

10、图象状态设置(PICTURE SETTING)

名称	内容	数据
BRIGHT AMP	亮度放大	31(调至最佳)
SUB BRIGHT	副亮度	31(调至最佳)
CONTRAST MAX	对比度最大值	63
CONTRASTMID	对比度中间值	31
CONTRASTMIN	对比度最小值	0
COLOR CORRECT	色度校正	31
HUE MIN	最小色调设定	0

(2)总线数据的调整方法

在电视机进入维修模式后,按遥控器上的“日历”键,进行翻页;按遥控器上的“菜单项目选择”键,进行选项;按遥控器上的“音量增/减”键,对选定的项目数据进行调整。

(3)退出维修模式方式

调整完毕,遥控关机或直接关总电源进行关机,即可退出维修模式,调整好的数据即被存储。

(4)采用 KS88P8324N、CHT1201 微处理器的典型机型总线数据