

总线数据调整 方法

2.2.1 维修状态的进入方法

(1)采用 CH06001(MN1871274)和 CHT0605 微控制芯片的电视机,只要将 CPU③脚对地瞬间短路,或将 CPU⑨脚对地短路,屏幕上显示出红色字符“S”,即表示电视机进入维修模式状态。

(2)若采用 CHT0601 微控制芯片的电视机,需要要将 CPU③脚对地一直短路,屏幕上显示出红色字符“S”,才能使电视机进入维修模式状态。

2.2.2 数据调整方法

(1)遥控器选用 K8A / K8B / K8C;

(2)进入维修模式后,反复按压遥控器上的“背景”设置键,可选择模式 1 和模式 2 两个项目;

(3)进入维修模式后,反复按压遥控器上的“日历”键,可对其它项目进行选项;

(4)项目选定后,按压遥控器上的“音量增/减”键,对选定的项目进行调整;

(5)调整完毕,只要遥控关机或“定时关机”键,调好的数据便被存储,同时电视机退出维修模式。并将 CPU⑨脚与地断开。

2.2.3 数据拷贝方法

在更换存储器后或者数据被调乱,可将存储在 CPU 中的部分数据拷贝到新更换的存储器中,不必一项一项地调整电视机的各种参数。数据拷贝的方法如下:

(1)将 CPU⑨脚接地,关掉总电源开关;

(2)同时按住本机的“节目增”键和“菜单”键,在接通电源开关,即可实现数据拷贝。

2.2.4 数据表(见表 2-2)

表 2-2 总线数据表

项目	说明	N2918	2916FN	2518FN	25N16	2919FN	R2518N	2118FN
PRESET1	模式 1	27	07	07	04	24	07	C1
PRESET2	模式 2	47	47	03	03	27	03	04
R CUT OFF	红截止	80	80	82	81	80	85	AC
G CUT OFF	绿截止	80	80	80	82	80	93	AB
B CUT OFF	蓝截止	80	81	81	81	80	71	B2
DRIVE R	红驱动	40	42	42	42	40	52	44
DRIVE B	蓝驱动	40	40	42	40	40	34	61