

(续表)

名称	说明	数据				
		21K32	21K31	25K18	G2101A	G2911
S.START.OH	行软启动				0	0
OPT.T.TEXT	图文功能设置	1	1	0		
OPT.BASS	低音扩展功能设置	0	0	0	0	0
OPT.AUTO	彩色制式识别设置	1	1	1	1	1
OPT.SIF	伴音中频设置	3	3	3	3	3
SUB.SHARP	副清晰度设置	63	63	63	63	0
SUB.TINT	副色调设置	31	31	31	31	31
SUB.COLOR	副彩色设置	63	63	63	63	63
FM.LEVEL	FM解调幅度设置	22	22	16	22	22
VIDEO.LVL	视频信号幅度设置	4	4	4	4	4
CROSS.B/W	维修开关选择	0	0	0	0	0
H.BLK.R	行右消隐设置	4	4	6	4	5
H.BLK.L	行左消隐设置	4	4	5	4	7
SYNC.KILL	同步	0	0	0	0	0
H.AFC.GAIN	行 AFC 设置	0	0	0	0	0
SECAM.R.DC	SECAM(R-Y)电平设置	0	0	0	0	0
SECAM.B.DC	SECAM(B-Y)电平设置	0	0	0	0	0
B.DRIVE	B 驱动	89	81	127	77	59
G.DRIVE	G 驱动	15	15	15	15	15
R.DRIVE	R 驱动	78	83	89	70	62
B.AIAS	B 截止	76	174	140	121	46
G.AIAS	G 截止	108	250	75	184	100
R.AIAS	R 截止	36	137	3	143	33
RF.AGC	RFAGC 设置	5	5	0	5	0
V.KILL	场输出切断开关	0	0	63	0	0
SUB-CONT	副对比度设置	63	63	54	63	63
SUB-BRIGHT	副亮度设置	66	86	7	75	99
V.SIZE CMP	场幅补偿	5	7	22	5	6
V.LINE	场线性	17	16	10	16	23
V.SC	场 S 校正	12	12	77	12	0
V.SIZE/60Hz	60Hz 场幅	91	91	14	89	78
H.PH/60Hz	60Hz 行中心	11	12	42	13	9
V.POS/60Hz	60Hz 场中心	40	35	75	38	45
V.SIZE/50Hz	50Hz 场幅	86	87	12	84	74
H.PHSE/50Hz	50Hz 行中心	9	8	47	10	6

8.2.3 维修状态的退出方法

当在维修状态下,对各参数调试完毕后,按遥控关机键就可退出维修状态,并将新调试参数自动存储器。