

(续表)

序号	屏幕显示缩写	调整项目	数据		
			SF2109E	PF2118F	PF2591E
107	TRE2	新闻模式高音设置	40	40	50
108	TRE3	剧场模式高音设置	50	50	40
109	WFL1	音乐厅模式重低音设置	64	64	46
110	WFL2	新闻模式重低音设置	00	00	00
111	WFL3	剧场模式重低音设置	64	64	20
112	FVOL	FM幅度预置			13
113	VVOL	丽音幅度预置			7F
114	EVOL	外接信号幅度预置			12
115	NICL	丽音阈值低电平设置			0A
116	NICH	丽音阈值高电平设置			17
117	WON1	TA1343 重低音最大值设定,值越大,低音效果越不明显	01	01	
118	WON2	重低音线性设置	00	00	
119	NOIS	TV:行 AFC 强度设置	01	01	01
120	VATT	音频补偿参数	7F	7F	5D
121	MODE0	模式 0		B0	80
122	MODE1	模式 1	1E	1E	3E
123	MODE2	模式 2	00	11	5B
124	MODE3	模式 3	14	14	5B
125	MODE4	模式 4	00	83	24
126	COM1	梳状滤波器 TC90A49 消隐脉冲箝位开			3F
127	COM2	关			3F
128	EQU11	梳状滤波器 TC90A49 图象水平、垂直方向清晰度处理设置			5A
129	EQU12	120Hz 段数据设置(音乐模式)			5A
130	EQU13	500Hz 段数据设置(音乐模式)			46
131	EQU14	1.5kHz 段数据设置(音乐模式)			5A
132	EQU15	5kHz 段数据设置(音乐模式)			5A
133	EQU21	10kHz 段数据设置(音乐模式)			3C
134	EQU22	120Hz 段数据设置(新闻模式)			3C
135	EQU23	500Hz 段数据设置(新闻模式)			3C
136	EQU24	1.5kHz 段数据设置(新闻模式)			3C
137	EQU25	5kHz 段数据设置(新闻模式)			32
138	EQU31	10kHz 段数据设置(新闻模式)			46
139	EQU32	120Hz 段数据设置(剧场模式)			46
140	EQU33	500Hz 段数据设置(剧场模式)			3C
141	EQU34	1.5kHz 段数据设置(剧场模式)			46
142	EQU35	5KHz 段数据设置(剧场模式)			46
143	OSDF	10kHz 段数据设置(剧场模式)	53	53	53
144	OSD		0A	0A	0A
145	OPT	* 字符设定	E7	E7	E7

注:在进入维修模式后,屏幕上只能显示出上表中带星号的 18 个项目,维修人员、调试人员只能对上表中的 RCUT、GCUT、BCUT、GDRV、BDRV、HPOS、VP50、HIT、HPS、VP60、HITS、VLIN、VSC、VLIS、VSS、BRTS、RAGC、OSD 等 18 个项目的数据进行调整,其它数据只有进入生产模式,才能显示出来,若有改动,由设计人员决定,其他人员不能调整。