

量+ -”键或本机面板“音量+ -”键,可对数据大小进行调整。

20.2.3 维修模式的退出方法

调整完毕,遥控关机,则可退出“S”模式。

20.2.4 总线数据(CHD2995 彩电)(见表 20-1)

表 20-1 维修模式下的总线数据

S MOD-01 TDA9332 HV

	TV/AVYCbCr 480i/120i	TV/AVYCbCr 576i/100i	YpbPr480p、 576p、720p、1080i	VGA(SVGA)
V-Wait	19H	19H	19H	19H
V-Slope	27H/31H	29H/2EH	21H	22H
V-Amp	80H/0CH	08H/0AH	24H	23H
V-Shift	21H/21H	1CH	1CH	1CH
V-Zoom (16:9=1)	1FH	1FH	1FH	1FH
V-Scroll	22H	22H	22H	22H
S-Cor	22H	22H	22H	22H
B-ri50	22H	22H	22H	22H
B-ri100	0CH	0CH	0CH	0CH

注:总线数据 OSD 显示,机器将根据实际输入信号源和模式自动选择,每次只显示相应格式所对应的参数值。

S MOD-02 TDA9332 HV

	TV/AVYCbCr 480i/120i	TV/AVYCbCr 576i/100i	YpbPr480p、 576p、720p、1080i	VGA(SVGA)
H-Shift	17H	16H	17H	0BH
H-PARA	08H	08H	07H	08H
H-BOW	07H	07H	08H	08H
EW-Width	34H	34H	34H	31H
EW-PARA	13H	0DH	0DH	0CH
EW-HCORN	14H	1DH	1DH	20H
EW-LCORN	2EH	30H	33H	24H
EW-Trap	1EH	1DH	1FH	21H
EW-EHT	19H	19H	19H	19H

注:总线数据 OSD 显示,机器将根据实际输入信号源和模式自动选择,每次只显示相应格式所对应的参数值。