

常收看状态。

②一种信号模式下的会聚调整结束后，若需要对其他信号模式下的会聚进行调整，可在对应信号状态下，重复①~②步骤。

表 18-3 PHASE 项目下(初始相位)参考数据

调整项目	调整项目说明	机型和数据		
		HP4368	HP4388	JP5625
VIDFF SET		0000	0000	0048
DAC2P		0000	0000	0021
DAC1P		0000	0000	0408
COARSEP	粗调相位	0F04	0F04	0F04
FINEP	细调相位	03F5	03F5	0001
TPOPH		056A	056A	0000
STARTLIN	场起始行设置	0048	0048	0001
VICNTUP	场倾斜	01A3	01A3	0001
TPOPV		0007	0007	0008
VIDELY		0001	0001	01A3

表 18-4 HP 背投影电会聚粗调(方格图案状态)参考数据

调整项目	调整项目说明	机型和数据		
		HP4368	HP4388	JP5625
V1H2BV	蓝色场四角失真	02AB	030F	028D
V1H1BV	蓝色场四角失真	00E6	0050	0096
V1BV	蓝色场上部、下部失真	0028	0046	003C
H1BV	蓝色场梯形失真	0000	0000	03FC
DCBV	蓝色场中心	0046	000D	03FE