

NC-6 机心维修模式 (S 模式)的 进入或退出

电视机在开机状态下,无论是在 TV 状态,还是 AV 状态,先按一次遥控器 (K7A 或 K7B) 上的静音键,然后再次按下遥控器上的静音键不放,接着按下电视机本机键盘上的菜单键(MENU),则电视机屏幕右上角出现“S”字样,表明电视机进入维修状态,屏幕显示如图 3-2 所示。若再单独按下本机键盘上的菜单键,则显示如图 3-3 的维修模式。之后就可以进行以下的各种操作。

电视机进入维修模式后,只要按下遥控器上的待机/开机键(红色),即可退出维修状态,而进入正常工作状态,同时将调整后的各种数据存入存储器 QA02。




图 3-2 屏幕显示




图 3-3 维修模式

维修模式下的数据 调整方法

在图 3-3 所示屏幕显示情况下,按下本机键盘上的菜单键(MENU),则进入图 3-4 所示的数据调整状态。这时可对电视机中的 49 项内容数据进行检查和调整,项目和数据如表 3-2 所示。




图 3-4 数据调整状态

表 3-2 NC-6 机心(G2966)总线调整项目和数据

项目名	项目内容	预置(初始化)数据	G2966 调整数据
RCUT	★ 红截止	40H	4BH
GCUT	★ 绿截止	40H	45H
BCUT	★ 蓝截止	40H	44H
GDRV	★ 绿激励	40H	35H
BDRV	★ 蓝激励	40H	2DH
CNTX	副对比度最大值调整	7FH	7FH
BRTC	★ 副亮度中心值调整	7FH	83H
COLC	NTSC 副色度中心值调整	50H	50H