

维修模式 (S 模式) 及 总线数据

17.2.1 维修模式的进入方法

“精显”、“精显王”彩电进入维修模式的方法一样,首先都用遥控器 K9E,将电视机音量减小到“0”,然后按住遥控器上的“静音”键不放,直到屏幕上显示的“静音”字符由红变白,接着按电视机前面板上的本机“菜单”键,此时屏幕上显示“CHANG HONG V-DP××2”表示电视机已进入维修状态。

17.2.2 总线数据的调整方法

电视机进入维修模式后,用遥控器上的节目“加/减”键可选择需要调试的总线项目,用音量“加/减”键可修改总线数据。

17.2.3 维修模式的退出方法

遥控关机或按一下“静音”键便可退出维修模式。

17.2.4 总线数据表(见表 17-3 和表 17-4)

表 17-3 “精显”51PDT18 总线数据

序号	屏幕显示缩写	调整项目	数据缺省值	实际值(根据具体的机器抄写)
1	MIF	负极性主中频锁相环调整	3F	
2	MAG	★ 主 AGC 设置	20	
3	MYFP	★ 主亮度信号延时(PAL)	0E	
4	MYFN	★ 主亮度信号延时(NTSC)	0B	
5	MYFS	★ 主亮度信号延时(SECAM)	0D	
6	YAV	★ AV 亮度信号延迟	0D	
7	MYG	主亮度增益设置	01	
8	XTAL	色副载波晶体设置	09	
9	TYD	TDA9178 亮度信号延迟设置	04	
10	TVG	TDA9178 亮度信号 γ 校正调整	20	
11	TDS	TDA9178 亮度信号动态肤色校正设置	01	
12	TDSA	TDA9178 亮度信号动态肤色校正角度设置	01	
13	TDSW	TDA9178 亮度信号动态肤色校正范围设置	01	
14	TDSS	TDA9178 亮度信号动态肤色校正大小设置	01	
15	TGEG	TDA9178 绿色改善增益设置	01	
16	TGEW	TDA9178 绿色改善范围设置	01	
17	TGES	TDA9178 绿色改善大小设置	01	
18	TBSG	TDA9178 蓝色延伸增益设置	01	