

序号	屏幕显示缩写	调整项目	数据缺省值				
			PAL	NTSC	DVD (P,N)	AV	VGA
77	VEWW	VGA 卡的東西枕校范围	2D	2A			26
78	VSLB	VGA 卡的起始消隱行	08	08			06
79	OH	屏幕显示水平位置	06	06	06		
80	POV	50Hz 逐行扫描 OSD 垂直位置	08	06			07
81	QOV	60Hz 逐行扫描 OSD 垂直位置	08	06			07
82	VOV	已识别的 VGA 卡 OSD 垂直位置	08	06			07
83	DIMO	* OSD 显示模式	00	00	00	00	00
84	OP1	* 字节 1 选择	FC	FC	FC	FC	FC
85	OP2	* 字节 2 选择	6A	6A	6A	6A	6A
86	SPNI	* NICAM 预定标音量	02	02			
87	SPSC	* SCART 预定标音量	01	01			
88	SSCH	* SCART 声道音量	02	02			
89	SFM1	* 正常调频时的调频预定标寄存器	05	05			
90	SFM2	* 高频偏调频时的调频预定标寄存器	01	01			
91	SUBV	* 副音量设置	25/28	25/28	25/28	25/28	25/28
92	SUVM	* 最大亮度设置	4A/4D	4A/4D	4A/4D	4A/4D	4A/4D
93	SUBB	* 副亮度设置	1E	1E	1E	1E	1E
94	SUBM	* 最大亮度设置	2C	2C	2C	2C	2C
95	SUBC	* 副对比度设置	25	25	25	25	25
96	SUCM	* 最大对比度设置	3F	3F	3F	3F	3F
97	SCOL	* 副色度设置	1F	1F	1F	1F	1F
98	SPLL	* OSD 宽度设置	14	14			
99	PALS	变频模块行场起止位置	80/92				
100	PHSP	变频模块行场起止位置	45/46				
101	PHBP	变频模块行场起止位置	61/46				
102	PHAP	变频模块行场起止位置	AF/AF				
103	PVSP	变频模块行场起止位置	04/04				
104	PVBP	变频模块行场起止位置	1F/1F				
105	PVAP	变频模块行场起止位置	74/78				
106	NALS	变频模块行场起止位置	79/8C				
107	NHSP	变频模块行场起止位置	5B/50				
108	NHBP	变频模块行场起止位置	40/40				
109	NHAP	变频模块行场起止位置	AF/AF				
110	NVSP	变频模块行场起止位置	04/04				
111	NVBP	变频模块行场起止位置	16/16				
112	NVAP	变频模块行场起止位置	7C/79				
113	RE80	* 动态降噪设置	06	06	06	06	
114	RE81	* 动态降噪设置	10	10	10	10	