

2118FA 型遥控彩色电视机电路图



各三极管管脚电压

| 管脚   | 电压    |
|------|-------|
| V501 | 1.33V |
| V183 | 3.2V  |
| V355 | 0.68V |
| V503 | 6.7V  |
| V751 | 0.6V  |
| V771 | 4.6V  |
| V821 | 5.5V  |
| B    | 1.33V |
| C    | 0V    |
| E    | 5.2V  |

产品安全注意事项

1. 修理电视机时，应直接连接到主交流电源的修理部分时，应连接一个隔离变压器在电视机和主交流电源之间，以消除电击的危险。

2. 替换电视机上的任何元件时，应参考产品的安全问题，电路图中用△符号标出的元件表示它在对整机安全上有特殊要求，因此替换△标出的元件，只能使用原规格型号的元件。

电路更改恕不预先通知