

Haier 海尔

H 机芯 电路图

注意：在电路图中元件符号旁有阴影的部分和标注△记号者，表示属于安全重要性的特殊元件，在更换它们时，应使用与原电路中完全相同或者元件表中指定的元件，在更换任何这类元件之前，请仔细阅读本厂保修维修资料中“产品安全注意事项”，不要因修理不当，而使电视机的安全性能降低。

彩电维修资料网
http://www.tv160.net

电阻、电容、电感的表示方式：

1. 电阻单位为Ω，k=1,000，M=1,000,000
2. 电容数值有μ或m或数值小于1时，单位为pF（微法），数值大于1时，单位为PF（微法）。
3. 电感电感器数值时，单位为mH（毫亨）。
4. 电感电感器数值时，单位为mH（毫亨）。
5. 所示的电路只是代表性的，电路改变时，恕不另行通知。

HH-XXXX 与 HH-XXXXA 对照表

序号	项目代号	HH-XXXXA	HH-XXXX
1	X201	OM8361/NSQ	TDA8362/SY
2	VD901	RT13A-0.167W-10kΩ	IS1555

序号	项目代号	HH-XXXXA	HH-XXXX
1	R209	不装	RT13A-0.167W-1kΩ±5%
2	R207	不装	RT13A-0.167W-2.2kΩ±5%
3	R208	不装	RT13A-0.167W-2.2kΩ±5%
4	C224	不装	CD110-16V-220μF(+30,-10)%
5	C225	不装	CL12-50V-0.022μF±5%
6	C215	不装	CL21X-50V-0.1μF±5%
7	C226	不装	CL21X-50V-0.1μF±5%
8	C227	不装	CL21X-50V-0.1μF±5%
9	V201	不装	2SC1815
10	N202	不装	TDA8395/2X

