

HS-2128

型彩色电视机电路图

注意：在电路图上和元件表中有阴影的部分和标有△符号，表示是属于对安全很重要的特殊元件。在更换它们时，应使用与原电路完全相同或者元件表中指定的元件。在更换任何这类元件之前请仔细阅读本厂保养维修资料中‘产品安全注意事项’，不要因修理不当，而使电视机的安全性降低。

家电维修资料网
TV160 彩电维修资料网
<http://www.tv160.net>

电阻值及电容耐压表示方式

- 1.电阻单位为 Ω ，k=1,000，M=1,000,000。
2.电容耐压值除非另有注明均为25V。

电压的测量方法

- 1.图中所示电压值,为高阻电压表测量各点对机芯地线的数值。
- 2.电压值可以变化 $\pm 20\%$ 。
- 3.所示的电路图只是代表性的,电路变化时,恕不另行通知。

