

H 机芯 电路图

注意：在电路图上和元件表中有阴影的部分和标有△记号者，表示属于对安全很重要的特殊元件。在更换它们时，应使用与原件中完全相同或者元件表中指定的元件，在更换任何这类元件之前请仔细阅读本厂维修材料中“产品安全注意事项”，不要因修理不当，而使电视机的安全性降低。

电阻、电容、电感的表示方式：

1. 电阻单位为Ω，k=1,000，M=1,000,000
2. 电容数值有μ者或数值小于1时，单位为μF（微法），数值大于1时，单位为PF（微微法）。
3. 电感表明数值时，单位为μH（微亨）。
4. 电感器耐压值除非另有注明均为50V
5. 所示的电路图只是代表性的，电路改变时，恕不另行通知。

HH-XXXX 与 HH-XXXXA 对照表

序号	项目代号	HH-XXXXA	HH-XXXX
1	N201	0M8361/N5Q	TDA8362/5Y
2	VD901	RT13A-0.167W-10kΩ	IS1555

序号	项目代号	HH-XXXXA	HH-XXXX
1	R209	不装	RT13A-0.167W-1kΩ±5%
2	R207	不装	RT13A-0.167W-2.2kΩ±5%
3	R208	不装	RT13A-0.167W-2.2kΩ±5%
4	C224	不装	CD110-16V-220μF(+30,-10)%
5	C225	不装	CL12-50V-0.022μF±5%
6	C215	不装	CL21X-50V-0.1μF±5%
7	C226	不装	CL21X-50V-0.1μF±5%
8	C227	不装	CL21X-50V-0.1μF±5%
9	V201	不装	2SC1815
10	N202	不装	TDA8395/2X

