

多功能遥控型号、编码对应表

序号	遥控器型号	编码	机型	使用说明及注意事项
1	DHYF-22B	+ — + +	H-3498	《设定流程》 1、同时按下如示意图标识的A、B两键五秒钟左右，这时指示灯C会有稍快节奏的闪烁说明已进入设置状态。 2、在进入设置状态之后，通过按下如示意图标识的设定键D、E两键的组合（例如22B的遥控器，组合编码即为+、-、+、+）完成遥控器的设定。每一次按键，指示灯C都会有不同于在设置状态时的快节奏闪烁。 3、遥控器设定成功后，指示灯C会有一定节奏的3次闪烁说明设定成功。 《注意事项》 1、在进入设置状态后五秒钟左右必须进行设定，否则，将退出设置状态。需重新进行设置。 2、在进入设置状态后，除设定键外，不得按到其它键，否则，将直接退出设置状态，需重新设置。 3、按下设定键D、E进行设定时，每次操作间隔时间不得超过五秒钟，否则将退出设置状态，需重新进行设置。 4、在进行设置时，由于芯片需要一定的时间，所以在按下设定键时间上稍长一点，以保证芯片的数据处理，表现在指示灯上，要有不同于在设置状态时的快节奏的闪烁。 5、在电池电量不足时，应及时更换电池，避免由于电池内液体流出对遥控器的腐蚀损坏，影响正常使用。 6、按下按键时，指示灯闪亮，但电视机无反应，请先更换电池，如仍不能正常工作，请按设定流程重新设定。 7、遥控器设定编码详见说明书。
2	DHYF-26C	+ — + +	H-2998 (BBE)	
3	DHYF-37B	+ + — —	H-3498P	
4	DHYF-36A	+ + — —	H-3468P	
5	DHYF-24H	+ — — —	HS-2596	
6	DHYF-24F	+ — — —	HT-2199D	
7	DHYF-24A	+ — + +	HP-2179 HP-2159	
8	海尔（白）	+ — + +	HP-2579T	
9	DHYF-116	— — + +	H-2116	
10	DHYF-516	— — + +	H-2516 2916	
11	HAIER	+ — + +	H-2999	
12	DHYF-28C	+ — + +	HP-2998B	
13	DHYF-31C	— — — —	HS-2179 HA-2169A	
14	DHYF-31A	+ + — +I	29F66 (100F) HP-2990 (100F)	
15	H-4298	— + — —	H-4298	
16	DHYF-31A杭州	— + — +	HP-2505A HP-2568A	
17	DHYF-40A	— — + —	HG-2988PN	
18	DHYF-24C	— + + +	HP-2559	
19	DHYF-33C	+ — + +	HP-2928 HP-2128	
20	DHYF-25	+ — — +	HS-2188 HS-3708E	
21	RB11C	+ + + —	迈兹机	
22	RD11C	+ + + —	迈兹机	
23	DHYF-33A	+ — + —	HS-2149 HS-2128	
24	DHYF-25C	— + + —	HS-2158B	
25	DHYF-28A	— — — +	HT-2180	

备注 1、对于早期的多功能遥控器需要按以上方法进行设置，后期采购的多功能遥控器，为便于用户操作，其芯片已作了改进，不需要设定编码直接使用即可。

2、两者区别： 早期的多功能遥控器有电源指示灯，后期的遥控器因不需要设定编码，所以无“电源指示灯”