

康佳 CPU 为 LC863328A — 5T45 的“A”型机调试说明



适用机

型： T3731, F2100, F2100A, F2109A1, T2166A2, T2188A, T2121, T2123, F2165 等。

1. 遥控器型号

本类机型调试可采用工厂专用遥控器，型号为 KK-Y204、KK-Y215，若用户遥控器有“游戏”键的，则可用密码进入工厂菜单。即直接采用用户遥控器加密码调试。

2. 调试步骤说明

1)采用工厂遥控器调试时，按“FAC”键进入工厂菜单首页，再按静音键进入 FAC1 菜单，按数字键 2、3、4、5、6 分别进入 FAC2、FAC3、FAC4、FAC5、FAC6。

2)采用用户遥控器加密码进入调试菜单的方法是：按“菜单”键后，再连续按压五次“游戏”键(此过程须在 2 秒钟内完成)，可进入调试菜单。

3)按频道选择“P+”或“P-”键可进行调试项目选择。

4)按音量调节“V+”或“V-”键可进行项目值调整，按数字“0”键可使屏幕呈水平；再按“0”键屏幕恢复正常。

5)菜单调试完毕后按 FAC 键(用户遥控器按游戏键)可退出调试程序。如果在未退出调试时关机，则调试数据将不能存储。

3. 调试菜单说明

调试菜单说明见表

FACTORYMODE 工厂菜单首页

屏幕显示内容	项目内容	出厂参考值	可调范围	备注
H. PHASE	行中心调整	13	0~31	**
V. SIZE	场幅调整	84	0—127	**
SUB. BRI	副亮度	24	0—127	**
V. POSI	场中心调整	36	0—63	根据需要调整
V. Lm	场线性校正	18	0~31	**
RJ. AGC	AGC 自动调整	9	0~31	**
H. POSITION	字符位置调整	字符放在中间	**	**

FAC1

屏幕显示内容	项目内容	出厂参考值	备注
--------	------	-------	----

H. FREQ	行频	30	不可调
H. PHASE	行中心	11	**
V. SIZE	场幅	76	根据需要调整
V. POSI	场中心	23	**
V. LIN	场线性	10	**
V. SC	垂直 S 校正	12	根据需要调整
V. COMP	场基准电平	7	**
H. BLKR	右黑边调整	3	**
H. BLKL	左黑边调整	3	不用调
VIF. SYS	中频制式	0	**

FAC2

屏幕显示内容	项目内容	出厂参考值	可调范围	备注
.SUB. BIAS	.副亮度	.40	.0—127	**
SUB. CONT	.副对比度	.15	.0—31	**
.SUB. COLOR	.副彩色	.10	.0~31	**
.SUB. SHARP	.清晰度控制	.0	**	**
.R. BIAS	(暗)白平衡调整	.△	.0—127	根据需要调整
.G. BIAS	(暗)白平衡调整	.△	.0 — 127	**
.B. BIAS	(暗)白平衡调整	.△	.0 — 127	**
.R. DRIVE	**	.△	.0—64	**
.G. DmVE	(亮)白平衡调整	.△	.0—64	**
.B. DRIVE	**	.△	.0—64	**

FAC3

屏幕显示内容	项目内容	出厂参考值	备注
CORING	降噪	1	**
OSDCONT	降噪增益	30	**
B. STRDEF	黑电平扩展开关	0	不用调
BRIABLTHD	ABL 门电平	4	**
BRIABLDEF	ABL 开关	1	**

FAC4

屏幕显示内容	项目内容	出厂参考值	备注
RY / BYGAm	R—Y / B—Y 增益	8	**
RY / BYANGLE	R-Y / B—了解调角	7	**
RPAGC	AGC 控制	△	**
SECAMBYLV	B-Y 控制	4	不用调
SECAMRYLV	R-Y 控制	12	**
BGAMMASEL	蓝枪亮度 Y 校正	3	**
RGAMMASEI	红、绿枪亮度 Y 校正	1	**

FAC5

屏幕显示内容	项目内容	出厂参考值	备注
AFCGAIN	HAFC 增益	0	**
VSEPUP	同步触发	0	**
C. D. MODE	场消隐	0	**
STRAPADJ AUTO. FLESH	伴音陷波自动肤色校正	40	不用调
DIGITAL OSD	数字 OSD	0	**
VIDEOLEVEL	视频检波输出控制	7	**
FMLEVEL	伴音检波输出控制	16	**

FAC6

屏幕显示内容	项目内容	出厂参考值	备注
COLORSYS	彩色制式	NTSCPAL	根据机型功能设定
SIPSYS	伴音制式	6. 5 / 6. 0	**
AV	AV 选择	A / V1 / 2	**
LANGUAGE	语言	中 / 英	**
FU	“福” 开关	EXIST	**
HIGAIN	超强接收选择	NO	**
SEMI BLACK	菜单底幕设定	EXIST	EXIST 为开, NO 为关
CLOCK	时钟选择	NO	**
SUPERBASS	重低音选择	NO	**
AUDIOEFF	声音处理选择	NO	**