

3S28与5S28机芯CPU代换方法

3S28与5S28机芯CPU芯片型号相同，仅软件有所不同，维修过程中容易混淆。两种不同版本CPU直接互换，多表现为无伴音、AV路数不符等。本人试验发现，这两种CPU在业余条件下也能实现互换。方法为：同时按住遥控器上的“工厂”键和“选择”键，屏幕上显示“：”，此时输入“1967”，进入M3工厂菜单；屏幕上出现地址项（00～32）和对应的数据项；此时参考附表所示数值设定相关数据，按“音量加”键存储，即可。

改数据时，每调整一项都必须存储

一次，然后在设定下一项数据；

2、3S28的数据可能有误差，仅供参考！

3、更改数据时，遥控器的：屏显键为A、交替键为B、拷贝键为C、睡眠键为D、静音键为E、--/-键为F。（此稿为二次重发）

地址	3S28 数据	5S28 数据	地址	3S28 数据	5S28 数据
00	4D	4D	1A	32	46
01	1A (19)	1B	1B	40	14
02	E1	E1(D1,D0)	1C	60	37
03	00	00	1D	60	55
04	08	08	1E	28	14
05	32	46	1F	FF	46
06	32	32	20	90	90
07	0F	0F	21	10	10
08	32	32	22	20	20
09	1E	28	23	20	0C
0A	0F	0A	24	20	20
0B	50	50	25	53	53
0C	32	32	26	4B	4B
0D	28	1E	27	59	59
0E	46	50	28	57	57
0F	46	46	29	4F	4F
10	20	11	2A	52	52
11	00	00	2B	54	54
12	FF	00	2C	48	48
13	00	00	2D	20	20
14	32	32	2E	20	20
15	32	14	2F	00	00
16	32	32	30	00	00
17	28	14	31	00	40
18	32	28	32	00	00
19	16	14			