29LV160CB U14是VGA同步 24C32存储器 FLI30336是图像处理器 PI5V330电子切换开关, 29LV160C是Flash 般引起不 是Flash损坏 损坏一般引起无 处理, 损坏引起 和CPU,一般损坏引起 损坏引起酷K/酷影/VGA 开机和黑屏。 引起不开机. VGA无信号。 不开机黑屏和花屏。 /YUV无信号或缺色。 USB和酷K。 111-6982 0806038C FEB EN 196 35 6 8G20

TV160 彩电维修资料网http://www.tv160.net

HY5DV561622

动态存储器,

会引起花屏。

AML7228酷K处

理芯片, 损坏引

起无USB和酷K.

24C08存储器

无USB和酷K.

般损坏引起

M8738是声音处理

器一般引起USB和

酷K无声或杂音。

AP1513DC/DC

转换、损坏引

起不开机。

遥控控制芯

片, 损坏引

起遥控失灵.

19.6608MHz

晶振, 损坏不

开机,黑屏。