

厦华彩电CRT电视遥控器代码对照表

RC-D04 (F44) (N3430)	5653T 、 6688T 、 6698T 、 7120T 、 7120TZ 、 7120TK 、 7103T 、 7103TA 、 7103K 、 7698T 、 7698TZ 、 7698TR 、 7128TE
RC-E03 (TMP47C432)	5103 、 5103P 、 5103N
RC-E04 (UPC1362)	3702 、 3751B 、 5102
RC-E05 (M491)	5125 、 5125P 、 5125S
RC-E06 (TMP47C634-2465)	3751 、 5140 、 3902 、 5103DA
RC-F01 (TMP47C634-2465)	3781A 、 1020 、 1020S 、 3902 、 5140E 、 5622 、 7102
RC-F03 (M34300)	6698TH 、 7698TH
RC-F05 (TMP47C634-384)	3770RN 、 3770RC 、 3770RZ 、 5160RZ 、 5160RC 、 5160RN 、 5160RR 、 5170RZ 、 5170RK 、 5180RZ 、 5150R 、 5140R 、 5650R 、 5660RC 、 5660RZ 、 5660RR 、 5660RN 、 5670RZ/RR 、 5680RC 、 5680RN 、 5680RK 、 5680RR 、 5680RZ 、 5690RZ 、 5150R 、 5140R
RC-F16 (ST6387)	5661T 、 5670RT 、 5680RA 、 5680RT 、 3771 、 5161 、 5170RJ
RC-F20 (TMP47C634-384)	3770R 、 5160R 、 5660R 、 5680R
RC-F21	F21Y
RC-F22 (KY88C94)	6667T 、 6687TZ 、 7120TA 、 7698TA 、 7687T
RC-F27 (KY88C94)	6668T 、 6688 、 7128TK 、 7688TK
RC-F31 (F42) (M37211)	3770RF 、 5160RF 、 5170RF 、 5180RF 、 2180 、 5680RF 、 5670RF 、 5690RF 、 5660RF 、 6687TJ 、 2550 、 2550J 、 2570/J 、 6667TJ 、 6687TN 、 6667TN
RC-F36 (KY88C94)	7688T 、 7688TG 、 7128T
RC-F45 (KY88C94)	6687TG 、 7687TG
RC-F46 (M37211)	6688T 、 6668TL 、 6668TM 、 7688TV 、 7688TM 、 7688TL
RC-F47 (M37211)	6667TL 、 6667TM 、 7687TL 、 7687TM 、 7668TV 、 7668TM 、 6687T
RC-F49	6687TL 、 7687TL
RC-F51 (N) (TMP47C634-RC18)	1470N 、 2160I 、 2180I 、 2190I 、 5660RY 、 5660RR 、 5670RY 、 5670RR 、 5680RY 、 5680RR 、 5690RY 、 5690RR 、 2170N 、 2170I 、 2190N 、 21A0N 、 21A0I 、 2180N 、 2160N 、 2160I
RC-F52 (WST98A01)	6687TB 、 7687TB 、 6667TB
RC-F54 (WST98A01)	7688T 、 7688TG
RC-F56 (N) (ST6368 或6378)	1470 、 1470F 、 1470FN 、 14H0 、 14HON 、 2197 、 2797II 、 21K8 、 5670RX 、 5680RX 、 2190 、 2160 、 2180 、 2170 、 2170N 、 2170I 、 21A0 、 21A0N 、 21A0I 、 21K8 、 2570II 、 2560N 、 2570N 、 2580N 、 2590N 、 2980II 、 2970N 、 2970II 、 2980N 、 29K8N 、 29K8II 、 29K8III 、 2950N 、 2960N 、 2990N 、 2990GM
RC-F57 (WST98A01)	7687TG
RC-F59 (K18) (TV222-PR)	2560 、 2570 、 2580 、 2950 、 2960 、 2970 、 2980
RC-F60 (ST9291 或ST9)	2197 、 2197 、 2197R
RC-F61 (ST6378)	2570II 、 2580II 、 2590II 、 2950II 、 2960II 、 2990II
RC-F72 (ST6378)	2570I 、 2580I 、 2950I 、 2970I 、 2990I
RC-F89	F2120K 、 J2130F/IZ 、 F2122II
RC-F74 (M37211)	2560N 、 2570N 、 2580N
RC-F82 (LC863320A)	21A6NC 、 21A6NCB 、 F2116 、 A2116B 、 2196NC 、 2196NCB 、

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.com> 查询!

RC-H19 (TPM47C634-2465)	5140R 、 5150R
RC-K03 (KY88C94)	7669T
RC-K06 (M37211)	6687TLW 、 7688TMW 、 7687TMW
RC-K07 (N) (TM87CK36)	7662T 、 2978T 、 2978TB 、 2968T 、 3468T 、 3468TB 、 3868T 、 3868TB 、 3478TB 、 3878TB
RC-K15 (TM87CK36)	2922T/TS
RC-K25 (K36N) (TMP87DM36 或CTS-860)	29F8THD 、 3478THD 、 34F8THD 、 3878THD
RC-K21 (TMP87CM38-3645N)	21A5T 、 21A5TJ 、 2195T 、 2195TJ 、 21F8T 、 2555T 、 258AT 、 258ATJ 、 259AT 、 259ATJ 、 2958TII 、 2965T 、 297AT 、 297ATJ 、 296AT 、 296ATJ 、 299AT 、 299ATJ 、 29AAT 、 29AATJ 、 3465T 、 3465TJ 、 29FATV 、 3485TJ 、 A217
RC-K26 (N) (TMP87CK36 或CTS-8602)	25F8TD、2958TU 、 2998TD 、 2978TD 、 29F8TD 、 29E8TD 、 34F8TD、 34E8TD
RC-K27 (N) (TMP87CK36 或CTS-860)	25E8TBV 、 25F8TBV 、 2998T 、 2998TV 、 2998TBV 、 2998TB 、 2958T (“华夏一列” 系列)、 2978TV 、 2978TBV 、 29F8TBV 、 29A8TBV 、 34E8TBV 、 34L8TBV 、 3488TBV 、 3468TV/TBV 、 3478TBV 、 34F8TBV 、 3498TBV 、 3868TV/TBV
RC-K28 (TMP87CK36)	2958T (“福满堂” 系列)
RC-K30 (N) (K11) (CTS-860)	2978TH 、 2978TS 、 2978THB 、 2998TH 、 2998THB 、 3468TH 、 3468TS 、 3468THB 、 3478TH 、 3478THB 、 34F8TH 、 3868TH 、 3868THB 、 3878TH 、 3878THB 、 3878TSB
RC-K34 (N) (CTS-860)	2998TQ 、 3488TQ
RC-ESHD 用户 (P83C266BDR-42)	29D8M
RC-K36N	29F8THD 、 34F8THD 、 3478THD 、 3878THD
RC-K45 (TMP87PS38)	21F8T/TJ 、 256ATJ 、 25FAT 、 25FATC 、 25FATCJ 、 25FATJ 、 255ATC 、 255ATCJ 、 257ATJ 、 258ATJ 、 259ATJ 、 A2515 、 A2516 、 29EATVC 、 29EATV、 29EATVCJ 、 29EATVJ 、 29EATVC 、 29FATV 、 29FATVJ 、 29FATVCJ 、 295ATJ 、 29LATVCJ 、 29LATVC 、 297ATC 、 297ATCJ 、 299ATCJ 、 299ATC 、 299AGM 、 34LATJE 、 A2923 、 293ATK 、 299ATK
RC-K46 (KS2501B)	29F6TD
RC-K48	XT-2955T 、 KTV-2102
RC-K50	R299
RC-K54	S2516 、 S251、 S2916 、 S293
RC-K56 (M37221)	R2516、 R2916
RC-K57	S34L
RC-K58/N (CTS-763)	A253 、 A2916 、 A293 、 A34E 、 A34L 、 A346 、 A348 、 A349 RC-K59——S2917I 、 S2937、 S34LI、 S2937B
RC-K61N	N293B 、 N2932 、 N34FYB 、 N3431A
RC-K63 (K88C4504)	S2915 、 S2925 、 S34LI、 S3417 、 S2955C 、 S2958 、 S2955
RC-K70N	N3431H
RC-K72N	N3430D
RC-N02N (LC863320A)	F21Y、 F14Y
RC-N05/N (LC863248)	E2517、 E2530 、 E2531、 E2519 、 E2520 、 E2535
RC-R02	J2119、 J2130A/N 、 J2126N 、 J2130N 、 J2131、 J2119K 、 J2131P
RC-R03	R2920、 R2938 (K62N 通用)

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.com> 查询!

RC-R18	Y3416、Y3430
RC-R09	R2920A、R2938A
RC-R17	Y3430、Y2921
RC-S02	S2925II、S2938II
RC-S05	V2939、V3426、V2951、V328
RC-S09	S2935III、S2935V、S3435III/V、S2935VI、S2925V、S2939VIII
RC-S16	V2951W
RC-S14-0A (TMPA8807) RC-M18	W2915、W2916、W2935、N3430W、N3431W、W3431、W3416、W3431 MT2928、MT3418、MT2951、MT2975、MT3451、MT2971
RC-A07	TS2130、TS2135
RC-A18	TS2150
RC-G02 (M37225)	U2928、U3418、U34FI、U29FI
RC-G03 (M37225)	3281D、3681D、3261D
RC-G06	HT-3281H
RC-G08 (WT60P1)	34F1/A、2981/A、29F1/A、2981S
RC-G09	GU29F1 (万利达)
RC-G18	HT-3261E、HT3661E
RC-S15	V2951W、V3451W
RC-Q03	A2923、A2921
RC-Q04	E2930/K、E2931、E2963、E2938/E、E2921、E2965/K、R2938E、E2919
RC-Q05	A2120/J、A21FJ、A2520、A2921B、A2929B、A2923B、A3416、A2929P、A2916、A253B
RC-Q13	M2135
RC-Q15	M2126、M2526 维修RC
RC-Q16	M2126、M2150K、M2526、M2130
RC-Q20	TF2955H
RC-Q25	MT2935A、TF2955A、MT3435A
RC-T01	K2926、K2918
RC-C02	HT-3281T、2966T、3466T
RC-C03	MT-2926M、MT-2968M、MT-2971M、MT-3468M
RC-C07	TR2978
RC-V08	TN2985、TN3483
AD-18 电源适配器 (302-0AD18-00)	1020S
JME-8561 (PPM4) 键盘 (303-10001-02)	MT-3481G、HT-3281W、HT-3681W
JME-8561 键盘 (303-10001-01)	HT-3281SW、HT-3281LW、HT-3281LW、HT-3681SWV2951W、V3451W

备注：1、N02、N02N 遥控印制板不能通用。2、R2938 维修RC 为K56，R2938A 维修RC 为K25 或 K36N 2、S09 有二种印制板：IC 大块为东芝、IC 小块为飞利浦