

H 机芯 电路图

电阻、电容、电感的表示方式：

1. 电阻单位为 Ω , $k=1,000$, $M=1,000,000$
2. 电容数值有 μ 者或数值小于1时, 单位为 μF (微法), 数值大于1时 单位为 pF (微微法),
3. 电感表明数值时, 单位为 μH (微亨)
4. 电感器耐压值除非另有注明均为50V
5. 所示的电路图只是代表性的, 电路改变时, 恕不另行通知。

HH-XXXX 与 HH-XXXXA 对照表

序号	项目代号	HH-XXXXA	HH-XXXX
1	N201	OM8361/N5Q	TDA8362/5Y
2	VD901	RT13A-0.167W-10k Ω	IS1555

序号	项目代号	HH-XXXXA	HH-XXXX
1	R209	不 装	RT13A-0.167W-1k $\Omega \pm 5\%$
2	R207	不 装	RT13A-0.167W-2.2k $\Omega \pm 5\%$
3	R208	不 装	RT13A-0.167W-2.2k $\Omega \pm 5\%$
4	C224	不 装	CD110-16V-220 $\mu F (+30, -10)\%$
5	C225	不 装	CL12-50V-0.022 $\mu F \pm 5\%$
6	C215	不 装	CL21X-50V-0.1 $\mu F \pm 5\%$
7	C226	不 装	CL21X-50V-0.1 $\mu F \pm 5\%$
8	C227	不 装	CL21X-50V-0.1 $\mu F \pm 5\%$
9	V201	不 装	2SC1815
10	N202	不 装	TDA8395/2X

