

TCL王牌彩电组件板（数字板）代用表

编号	备损件代码	备损件名称	备损件型号	参考	可否代用	更改后可否代用
1	08-T2927I-CPY	CPU板	AT2927I	CPU板AT2927I	可直接代用	更改软件版本后可代用
2	08-T2970I-CPY	CPU板	AT2927I/AT2970I	CPU板AT2927I/AT2970I		
3	08-T2970I-CPYUM	CPU板	AT2927I/AT2970I	CPU板AT2927I/AT2970I		
4	08-T3486I-CPY	CPU板	AT3486I	CPU板AT3486I		
5	08-T3486I-CPYUM	CPU板	AT3486I	CPU板AT3486I		
6	08-H2988I-CPY	CPU板	HID2988I	CPU板/HID2988I		
7	08-H2988I-CPYF	CPU板	HID2988I	CPU板/HID2988I		
8	08-H2988I-CPYUM	CPU板	HID2988I	CPU板/HID2988I		
9	08-T2970P-CPYUM	CPU板	AT2970P	CPU板 AT2970P	可直接代用	
10	08-HB286P-CPY	CPU板	HID29286P	CPU板 HID29286P		
11	08-HB286P-CPYF	CPU板	HID29286P	CPU板 HID29286P		
12	08-HA286P-CPY	CPU板	HID34286P	CPU板 HID34286P		
13	08-H29168-CPYUM	CPU板	HID29168P	CPU板HID29168P	可直接代用	
14	08-H29181-CPYUM	CPU板	HID29181P	CPU板 HID29181P		
15	08-H34181-CPYUM	CPU板	HID34181P	CPU板 HID34181P		
16	08-HI291P-DLY	倍行板	HID291P	倍行板HID291P	可直接代用	
17	08-H291PS-DLY	倍行板	HID291SP	倍行板HID291SP		
18	08-HID000-DLY	倍行板	HID296B.E/432B.R	倍行板HID296B.E/526B.R/432B.R		
19	08-H296SE-DLY	倍行板	HID296SB.E	倍行板 HID296SB.E		
20	08-D2990B-DIY	倍行板	HID299P	倍行板HID299P		
21	08-H299SP-DLY	倍行板	HID299SP	倍行板HID299SP		
22	08-H299SP-DLYF	倍行板	HID299SP	倍行板HID299SP		
23	08-HIDRPT-DLYF	倍行板	HID299SP	倍行板HID299SP		
24	08-HID000-DLYUM	倍行板	HID299SP/HID348SP	倍行板HID299SP/HID348SP		
25	08-HI348P-DLY	倍行板	HID348P	倍行板HID348P		
26	08-H348SP-DLY	倍行板	HID348SP	倍行板HID348SP		
27	08-H435BR-DLY	倍行板	HID435B.R	倍行板HID435B.R		
28	08-HIDRPT-DLYUM	倍行板	HID522B.R	倍行板HID522B.R		
29	08-HID525-DLY	倍行板	HID525	倍行板HID525		
30	08-H299SP-DLMAN	板	HID299SP	倍行扫描处理板 HID299S.P		
31	08-HI42P1-DL1UM	倍行板	HID42P1	倍行板HID42P1	可直接代用	
32	08-H42P1H-DIY	倍行板	HID42P1H	倍行板HID42P1H		
33	08-H42P1H-DLYUM	倍行板	HID42P1H	倍行板HID42P1H		
34	08-H4321H-DLYUM	倍行板	HID4321H	倍行板HID4321H		
35	08-H4328S-DLYUM	倍行板	HID4328S	倍行板HID4328S		
36	08-H4332H-DLYUM	倍行板	HID4332H	倍行板HID4332H		
37	08-H436BR-DL1UM	倍行板	HID436B.R	倍行板 HID436B.R		
38	08-H438BR-DIYF	倍行板	HID438SBR	倍行板HID438SB.R		
39	08-H438BR-DIYUM	倍行板	HID438SBR	倍行板HID438SB.R		
40	08-HD43P5-DLYUM	倍行板	HID43P5	倍行板HID43P5		

TCL王牌彩电组件板（数字板）代用表

编号	备损件代码	备损件名称	备损件型号	参考	可否代用	更改后 可否代用
41	08-H5221H-DIYUM	倍行板	HID5221H	倍行板HID5221H		
42	08-H5221H-DLYUM	倍行板	HID5221H	倍行板HID5221H		
43	08-H5228S-DLY	倍行板	HID5228S	倍行板HID5228S		
44	08-H5232H-DLYUM	倍行板	HID5232H	倍行板HID5232H		
45	08-H528BR-DLY	倍行板	HID528SBR	倍行板HID528SB.R		
46	08-H528BR-DLYUM	倍行板	HID528SBR	倍行板HID528SB.R		
47	08-HD52P2-DLYUM	倍行板	HID52P2	倍行板 HID52P2		
48	08-HD52P5-DLYUM	倍行板	HID52P5	倍行板 HID52P5		
49	08-H55P8H-DLYUM	倍行板	HID55P8H	倍行板 HID55P8H		
50	08-HD43P6-DLYUM	倍行板	HID43P6	倍行板 HID43P6	可直接代用	
51	08-HD43P9-DLYUM	倍行板	HID43P9	倍行板HID43P9		
52	08-HD52P6-DLYUM	倍行板	HID52P6	倍行板HID52P6		
53	08-HD52P9-DLYUM	倍行板	HID52P9	倍行板HID52P9		
54	08-H4321H-PIYUM	画中画板	HID4321H	画中画板HID4321H	可直接代用	
55	08-H4328S-PIYUM	画中画板	HID4328S	画中画板 HID4328S		
56	08-H436BR-PIIUM	画中画板	HID436B.R	画中画板HID436B.R		
57	08-H438BR-PIYUM	画中画板	HID438SB.R	画中画板HID438SB.R		
58	08-HD43P9-PIYUM	画中画板	HID43P9	画中画板HID43P9		
59	08-H5221H-PIYUM	画中画板	HID5221H	画中画板HID5221H		
60	08-H522BR-PIYUM	画中画板	HID522B.R	画中画板HID522B.R		
61	08-H5232H-PIYUM	画中画板	HID5232H	画中画板HID5232H		
62	08-H528BR-PIY	画中画板	HID528SB.R	画中画板 HID528SB.R		
63	08-H528BR-PIYUM	画中画板	HID528SB.R	画中画板HID528SB.R	因会聚盒内CPU的软件要与主板上CPU的软件匹配，所以不能直接代用，但更改会聚盒内CPU的软件版本后可直代用。	
64	08-HI42P1-COYUM	会聚盒	HID42P1	会聚盒HID42P1		
65	08-H42P1H-COY	会聚盒	HID42P1H	会聚盒HID42P1H		
66	08-H42P1H-COYUM	会聚盒	HID42P1H	会聚盒HID42P1H		
67	08-HID432-COYUM	会聚盒	HID432	会聚盒HID432		
68	08-H4321H-COYUM	会聚盒	HID4321H	会聚盒HID4321H		
69	08-H4328S-COYUM	会聚盒	HID4328S	会聚盒HID4328S		
70	08-H432BR-COYUM	会聚盒	HID432B.R	会聚盒HID432B.R		
71	08-H4332H-COYUM	会聚盒	HID4332H	会聚盒HID4332H		
72	08-HID435-COYUM	会聚盒	HID435	会聚盒HID435		
73	08-H435BR-COY	会聚盒	HID435B.R	会聚盒HID432B.R/HID435B.R		
74	08-H435BR-COYUM	会聚盒	HID435B.R	会聚盒HID435B.R		
75	08-H435BR-COYF	会聚盒	HID435B.R	会聚盒HID435B.R		
76	08-H438BR-COYUM	会聚盒	HID438SB.R	会聚盒HID438SB.R		
77	08-HD43P5-COY	会聚盒	HID43P5	会聚盒 HID43P5		
78	08-HD43P5-COYUM	会聚盒	HID43P5	会聚盒HID43P5		
79	08-HID522-COYUM	会聚盒	HID522	会聚盒HID522		
80	08-H5221H-COYUM	会聚盒	HID5221H	会聚盒HID5221H		

TCL王牌彩电组件板（数字板）代用表

编号	备损件代码	备损件名称	备损件型号	参考	可否代用	更改后可否代用
81	08-H5221H-C0Y	会聚盒	HID5221H	会聚盒HID5221H		
82	08-H5221H-C0YUM	会聚盒	HID5221H	会聚盒HID5221H		
83	08-H5228G-C0Y	会聚盒	HID5228G	会聚盒HID5228G		
84	08-H5232H-C0YUM	会聚盒	HID5232H	会聚盒HID5232H		
85	08-HID525-C0Y	会聚盒	HID525	会聚盒HID525		
86	08-H525BR-C0Y	会聚盒	HID525BR	会聚盒HID525BR		
87	08-H525BR-C0YUM	会聚盒	HID525BR/HID系列	会聚盒HID525BR/HID系列		
88	08-H528BR-C0YUM	会聚盒	HID528SB.R	会聚盒HID528SB.R		
89	08-HD52P2-C0YUM	会聚盒	HID52P2	会聚盒HID52P2		
90	08-H55P8H-C0YUM	会聚盒	HID55P8H	会聚盒HID55P8H		
91	08-RP4302-C0YUM	会聚盒	RPT-4302	会聚盒RPT-4302	软件要与主板上CPU的软件匹配，所以不能直接代用，但更改会聚盒	
92	08-RT4302-C0YF	会聚盒	RPT-4302M	会聚盒RPT-4302M		
93	08-RT4302-C0YUM	会聚盒	RPT-4302M	会聚盒RPT-4302M		
94	08-T4303M-DC2UM	会聚盒	RDT52A8	会聚盒 RDT52A8		
95	08-RP43A6-C0YUM	会聚盒	RPT4316	会聚盒RPT4316		
96	08-T4303M-DC4UM	会聚盒	RPT43A8	会聚盒 RPT43A8		
97	08-HD52P6-C0YUM	会聚盒	HID52P6	会聚盒HID52P6	因会聚盒内CPU的软件要与主板上CPU的软件匹配，所以不能直接代用，但更改会聚盒内CPU的软件版本后可直代用。	
98	08-HD43P9-C0YUM	会聚盒	HID43P9	会聚盒HID43P9		
99	08-T2911P-DIYUM	数字板	AT2911P	数字板AT2911P	通用	
100	08-T2927I-DVY	数字板	AT2927I	数字板AT2927I	可直接代用	
101	08-T2970I-DVY	数字板	AT2927I/DPTV-IX	数字板AT2927I/AT2970I/DPTV-IX		
102	08-H2988I-DVY	数字板	HID2988I	数字板HID2988I		
103	08-H2988I-DVYF	数字板	HID2988I	数字板HID2988I		
104	08-H3460I-DVY	数字板	HID3460I	数字板HID3460I		
105	08-T3486I-DVY	数字板	AT3486I	数字板AT3486I		
106	08-T3486I-DVYUM	数字板	AT3486I	数字板 AT3486I		
107	08-LP56R6-DIYUM	数字板	DLP56R6	数字板DLP56R6	请查两种有何区别，是否可代用	
108	08-LP56R8-DIYUM	数字板	DLP56R8	数字板DLP56R8		
109	08-HCA61H-DIYUM	数字板	HID25A61H	数字板HID25A61H	可直接代用	
110	08-HD7VMV-DEYUM	数字板	HID29A51H	数字板HID29A51H		
111	08-B286HB-DIYUM	数字板	HID29286HB	数字板 HID29286HB		
112	08-A286HB-DIYUM	数字板	HID34286HB	数字板HID34286HB		
113	08-HD7VMV-DIYUM	数字板	HID29128H	数字板HID29128H		
114	08-HB158P-DIYF	数字板	HID29158S.P	数字板 HID29158S.P		
115	08-HB158P-DIYUM	数字板	HID29158S.P	数字板 HID29158S.P		

TCL王牌彩电组件板（数字板）代用表

编号	备损件代码	备损件名称	备损件型号	参考	可否代用	更改后 可否代用
116	08-HA158P-DIYUM	数字板	HID34158S.P/N	数字板HID34158S.P/N	可直接代用	
117	08-HA181H-DIYUM	数字板	HID34181H	数字板HID34181H		
118	08-34158H-DIYUM	数字板	HID34158H	数字板HID34158H		
119	08-H29A81-DIYUM	数字板	HID29A81	数字板HID29A81		
120	08-H34A81-DIYUM	数字板	HID34A81	数字板HID34A81		
121	08-HB181H-DIYUM	数字板	HID29181H	数字板 HID29181H	可直接代用	
122	08-HB166P-DIY	数字板	HID29166P	数字板 HID29166P		
123	08-HB166P-DIYUM	数字板	HID29166P	数字板 HID29166P		
124	08-HB166P-DLY	数字板	HID29166P	数字板 HID29166P		
125	08-HB166P-DLYF	数字板	HID29166P	数字板 HID29166P		
126	08-H2290P-DIYF	数字板	HID2990P	数字板 HID2990P		
127	08-H2990P-DIY	数字板	HID2990P	数字板 HID2990P		
128	08-H2990P-DIYUM	数字板	HID2990P	数字板 HID2990P		
129	08-H2976P-DIYUM	数字板	HID29276P	数字板 HID29276P		
130	08-H3481E-DIYUM	数字板	HID34181E	数字板HID34181E		
131	08-HA189P-DIY	数字板	HID29189P	数字板HID29189P		
132	08-HC192P-DIYUM	数字板	HID25192P	数字板HID25192P		
133	08-H3489P-DIY	数字板	HID34189P/NN320-PC	PC.R49890	可直接代用	
134	08-H3489P-DIYUM	数字板	HID34189P/NV320-PC	PC.PA5221		
135	08-HC181H-DIYUM	数字板	HID25181H	数字板 HID25181H		
136	08-H3476H-DIYUM	数字板	HID34276H	数字板 HID34276H		
137	08-H3476H-DIYUM	数字板	HID34276H	数字板HID34276H		
138	08-HA189H-DIYUM	数字板	HID34189H	数字板HID34189H	可直接代用	
139	08-HB189H-DIYUM	数字板	HID29189H	数字板HID29189H		
140	08-HB189B-DIYUM	数字板	HID29189PB/带VGA	数字板 HID29189PB/带VGA		
141	08-HB189B-DIYUM	数字板	HID29189PB/带VGA	数字板 HID29189PB/带VGA	可直接代用	
142	08-HB206P-DIYUF	数字板	HID29206P带VGA	数字板 HID29206P 带VGA接口		
143	08-HB206P-DIYF	数字板	HID29206P	数字板 HID29206P	可直接代用，请查 是否有带VGA与 不带VGA	
144	08-HB206P-DIYUM	数字板	HID29206P	数字板 HID29206P		
145	08-HA189B-DIYUM	数字板	HID34189PB	数字板HID34189PB		
146	08-HB228N-DIYUM	数字板	HID29228/N21	数字板HID29228/N21		
147	08-B276PB-DIY	数字板	HID29276PB	数字板HID29276PB		
148	08-HA276B-DIYUM	数字板	HID34276PB	数字板HID34276PB		
149	08-HB207P-DIYUM	数字板	HID29207P	数字板 HID29207P	可直接代用	
150	08-HB286H-DIYUM	数字板	HID29286H/P21	数字板 HID29286H/P21		
151	08-HA286H-DIYUM	数字板	HID34286H	数字板 HID34286H		
152	08-HB208P-DIYF	数字板	HID29208P	数字板 HID29208P		
153	08-HB208P-DIYUM	数字板	HID29208P	数字板 HID29208P		
154	08-HA286P-DVY	数字板	HID34286P	数字板HID34286P		
155	08-HA286P-DVYUM	数字板	HID34286P	数字板HID34286P		

TCL王牌彩电组件板（数字板）代用表

编号	备损件代码	备损件名称	备损件型号	参考	可否代用	更改后 可否代用
156	08-HB286P-DVY	数字板	HID29286P	数字板 HID29286P	可直接代用，请查 DPTV的型号	
157	08-HB286P-DVYF	数字板	HID29286P	数字板 HID29286P		
158	08-T2970I-DVYUM	数字板	HID29286P	数字板 HID29286P		
159	08-H2992I-DIY	数字板	HID2992I	数字板 HID2992I	可直接代用	
160	08-H2992I-DIYF	数字板	HID2992I	数字板 HID2992I		
161	08-HID432-DIYUM	数字板	HID432	数字板HID432	可直接代用	
162	08-HID522-DIYUM	数字板	HID522	数字板HID522		
163	08-01418T-TUN	中频板	1418T	中频板 1418T	可直接代用	
164	08-01418T-TUNF	中频板	1418T	中频板 1418T		
165	08-01418T-TUNSM	中频板	1418T	中频板 1418T		
166	08-01420E-TUN	中频板	1420E	中频板 1420E		
167	08-01425E-TUN	中频板	1425E	中频板 1425E		
168	08-01425E-TUNUM	中频板	1425E	中频板 1425E		
169	08-2113TW-TUN	中频板	2113TW	中频板 2113TW		
170	08-2113TW-TUNSM	中频板	2113TW	中频板 2113TW		
171	08-T2113W-TUNF	中频板	2113TW	中频板 2113TW		
172	08-TD189E-TUNUM	中频板	AT21189E	中频板 AT21189E	可直接代用	
173	08-T2126E-TUN	中频板	AT2126E	中频板 AT2126E		
174	08-T2126E-TUNF	中频板	AT2126E	中频板 AT2126E		
175	08-T2126E-TUNSM	中频板	AT2126E	中频板 AT2126E		
176	08-TD289E-TUNUM	中频板	AT21289	中频板 AT21289		
177	08-T2175B-TUNSM	中频板	AT2175EB	中频板 AT2175EB		
178	08-T2175B-TUNUM	中频板	AT2175EB	中频板 AT2175EB		
179	08-H34181-DVYUM	数字板	HID34181P	数字板HID34181P	可直接代用	
180	08-H29168-DVYUM	数字板	HID29168P	数字板 HID29168P		
181	08-H29181-DVYUM	数字板	HID29181P	数字板HID29181P		
182	08-00GU21-DIYUM	数字板	HID34158HR	数字板 HID34158HR	可直接代用	
183	08-H29158-DIYUM	数字板	HID29158H/HID29B03H	HID29158H/HID29B03H(GU21)		
184	08-H29158-DIYF	数字板	HID29158H	数字板 HID29158H		
185	08-34A61H-DIYUM	数字板	HID34A61H	数字板 HID34A61H		
186	08-HIDKPT-DLY	倍行板	HID5228	倍行板HID5228	无此机型，请查是 60Hz还是85Hz	
187	08-HBA21N-DIYUM	数字板	HID29A21	数字板HID29A21	DPTVMV-00B芯 片	
188	08-H181PB-DIYUM	数字板	HID29181HB(NU22)	数字板 HID29181HB(NU22)		
189	08-HB206H-DIYUM	数字板	HID29206H	数字板 HID29206H	可直接代用	
190	08-HB276H-DIYUM	数字板	HID29276H	数字板 HID29276H		
191	08-00GU21-DI3UM	数字板	HID32A01H/HID32A90	数字板 HID32A01H/HID32A90	可直接代用	
192	08-HAA81H-DIYUM	数字板	HID34A81H	数字板HID34A81H		
193	08-00GU21-DI2UM	数字板	HID29A81H	数字板HID29A81H		
194	08-00GU21-DI1UM	数字板	HID29A61H	数字板HID29A61H		
195	08-00GU21-DI4UM	数字板	HID29A71H/GU21	数字板 HID29A71H/GU21		

更多彩电维修资料请上 www.tv160.net 《彩电维修资料网》查询吧！

TCL王牌彩电组件板（数字板）代用表

编号	备损件代码	备损件名称	备损件型号	参考	可否代用	更改后可否代用
196	08-34158H-DI1UM	数字板	HID34A71H	数字板HID34A71H		
197	08-H361SW-DLYUM	倍行板	HID361SW	倍行板HID361SW		

