

如何从（彩电）产品的机号看出生产日期

老高路华彩电产品(TC 开头的产品)

目前正是老高路华彩电产品面临超保的时期，但是由于很多用户对“三包”法规不了解，不能很好的保存“三包”凭证，只能从口头上说明产品在三年内，给办事处技服人员判别机器的生产日期带来一定的困难。现将老产品机号的命名规则说明如下，希望各维修人员通过机号来判定维修机的生产日期。

老产品的机号均为 9 个数字：

如： 3 0 0 9 1 2 1 3 6

第一位：表示生产线体，3 表示为 3 线生产的；

第二位：表示生产年份的最后一个数字，0 表示为 2000 年生产的；


第三、四位：表示生产月份，09 表示为 9 月份生产的；

第五至九位：表示生产产品的号码。

注：从机号中看不出是具体哪一天生产的，只能看出生产年份和月份。

新高路华彩电产品(TN 开头的产品)：

为了便于新高路华彩电产品的质量跟踪的售后服务，彩电事业部在彩电的编号上作了一些调整，具体如下：



备注：以上的表示法中，C1 为厂区代号，1~6、8 都为江门生产，7 为扬州加工生产，9 为南京熊猫公司加工生产。(C2~C9 表示的意思见上表)