


彩色电视接收机电路图



关于安全的注意事项

标有△、⚡或涂黑的部件都是在安全上的重要部件。因此，要更换这些部件时，只能按用指定的和具有相同安全性的部件代替。

该电视机的底板有些部份为“热”底板。当维修本底板时，请在电源线插头和电源插座之间使用隔离变压器。

不是专业维修人员不能随意打开机壳后盖。机器有故障要修理，需经专业维修人员检修。

注：具体功能以说明书所示规格功能为准。

由于电路的改良等原因令某些零件数值的变更，恕不另行通知。