


V 机芯如何利用遥控器进入工厂调试状态

一. 遥控器内部设有工厂键的发射器,可按图示进行操作。



按一次进入工厂状态: **TEST**;


再按一次内部数据锁定: **BUS**

DPEN MOOE; 再按一次退出。

各种调试菜单放置在 0~9 的数据

中详见表。

二. 对内部不设工厂键的遥控器, 进入办法见图示:



在其它各键悬空的条件下, 将 IC ④脚与 ⑬脚相碰。

第一次碰, 进入 **TEST** 工厂调试。

第二次碰, 进入内部锁定 **BUS OPEN MPPE**。

第三次碰, 退出工厂模式。