


彩色电视接收机电原理图



注意：1. 有△标记的零件为重要零件，因此在更换时只能换用指定的和具有相同性能的零件。
2. 由于电路的改良等原因，数值变更，恕不另行通知。

- 说明：
- (1) 2SC5356-E/F/G; 2SC1815-O/Y/GR;
 - (2) 2SA2548-E/F; 2SA1015-O/Y/GR
 - (3) D: 1S1555; IN4148; 1S2473; 1S2078; D5442
 - (4) 0.01: CT1-08B-2F4-63V-0.01uF-Z
 - (5) KK407: CT1-08B-2B4-63V-470uF-K
 - (6) "XXXX": CL11 63V-XXXXF-K
 - (7) 200NJXXX: CB822-200V-XXXXF-J
 - (8) 1500MXXX: CB812-1600V-XXXXF-J

P/N: 692-825B01-01