

CD2999/CD2999T
CD2968/CD2968T 电路图
CD3478/CD3478T

注意：在电路图中和元件表中有阴影的部分和标有△记号者，表示是属于安全很重要的特殊元件。在更换它们时，应使用与原电路中完全相同或者元件表中指定的元件，在更换任何这类元件之前请仔细阅读本厂保养维修资料中“产品安全注意事项”。不要修理不当，而使电视机的安全性降低。

TV160 彩电维修资料网
<http://www.tv160.net>

电阻、电容、电感的表示方式：

1. 电阻单位为Ω，k=1,000，M=1,000,000。
2. 除另行注明外，所有小于1的电容量为μF（微法）；大于1的电容量为pF（皮法）。
3. 除另行注明外，所有电感量，单位为μH（微亨）。
4. 除另行注明外，所有电容电压值均为50V。

电压的测量方法：

1. 图中所示电压值，为高压电压表测量各点对机壳地线的数值。
2. “↓”表示热敏板地，“↑”表示冷敏板地。
3. 所示的电路图只是代表性的，电路改变时恕不另行通知。

