

(续表)

名称	内容	数据
S-CORRECT	S 校正	18
V-SHIFT	PAL 场中心	31
V-ZOOM	场幅	8
V-SCROLL	场 S 校正	40
V-HALF	半场开关	OFF

7.亮平衡调节(WP ADJUST)

名称	内容	数据
WPR	红枪驱动设定	7(调至最佳)
WPG	绿枪驱动设定	40(调至最佳)
WPB	蓝枪驱动设定	23(调至最佳)
AKB	黑电流自动控制	ENABLE
Y-DELAY	亮度延迟设定	7
CL	对比度设定	3

8.RGB 状态设置(RGB SETTING)

名称	内容	数据
BLUE STRETCH	蓝电平延伸开关	ON
BLACK STRETCH	黑电平延伸开关	ON
Y-VALUE	画质设定	10V
SKIN ANGLE	肤色校正控制	123D
SKIN TONE	肤色校正开关	ON
BB LEVEL	蓝背景电平设置	31

9.解码设置(DECODE)

名称	内容	数据
ACL	自动色度设定	ON
CB	色带通滤波器中心频率设定	10 FSC
CMB	色副载波输往梳状滤波器设定	HIGH DC+FSC
BPS DELAY LINE	基带延迟线开关	DELAY LINE:ON
MAT	矩阵变换控制	AUTO MATRIX

10.图像状态设置(PICTURE SETTING)

名称	内容	数据
MAX BRIGHT	最大亮度	48(调至最佳)
BRIGHT SUB	副亮度	31(调至最佳)
CONTRAST MAX	最大值	63
CONTRASTMID	中间值	31
CONTRASTMIN	最小值	0
COLOR CORRECT	色度校正	31
HUE MIN	最小色调	5

16.2.3 TDA9178 状态参数调整方法

按遥控器上的第二排第三个“黑色”键翻页,每按一次,数据菜单翻一页。按频道“增/减”键进行选项,按音量“增/减”键对每项数据的大小进行调整。遥控关机即可退出该状态。设置数据见表 16-4。