

51PT28A/43PT28A 数字 会聚调整方法

16.3.1 会聚状态的进入

会聚调整分为 PAL、NTSC 两种制式。调 PAL 制会聚时需接收 PAL 制信号，调 NTSC 制会聚时需接收 NTSC 制信号。调整色度于中间位置③①，亮度调在 67%位置④②，对比度调在 75%位置④③，清晰度调在 50%位置④④。

用遥控器 K8G 将音量至于最小，按“静音”键和本机“菜单”键，使电视机进入 S 模式。接着按遥控器上的“会聚”键，屏幕显示会聚测试方格信号，表示电视机进入会聚调试模式。会聚调试分为粗调模式和细调模式，必须在粗调模式进行之后才能进行细调模式。调试时先将绿色方格信号调整好，然后分别将蓝色和绿色方格、红色和绿色方格调重合。再调试过程中应随时按“菜单”键保存数据。

16.3.2 会聚状态下遥控器上的按键功能

“会聚”键：进入 / 退出会聚状态；

“显示”键：切换测试方格信号颜色；

“画中画”键：切换测试方格信号的光标颜色。再细调模式下，光标颜色为当前所要调整的颜色；

“图像”键：粗调模式/细调模式切换。连续按此键时，屏幕上循环显示“FINE MODE”“DCRH”。屏幕上显示“FINE MODE”时为细调模式，显示“DCRH”时为粗调模式。在粗调模式下按频道加减键选择调整项目，按音量加减键调整数据。

“多视窗”键：点调整模式或线调整模式切换。屏幕显示“POINT LOCK”或“POINT MOVE”时为点调整模式，屏幕显示“LINE LOCK”或“LINE MOVE”时为线调整模式。

“静音”键：锁定/解除光标所在的点。屏幕显示“POINT LOCK”或“LINE LOCK”时，可通过频道加减键或音量加减键调整光标所在的点。屏幕显示“POINT MOVE”或“LINE MOVE”时，可通过频道加减键和音量加减键上下左右移动光标。

“菜单”键：保存数据。当屏幕显示“DATA OK”时表示数据已被存储。

“CH+、CH-”键：步长设定，可调节调试速度。

“声音”键：选择测试信号的种类。连续按此键，屏幕上轮流出现点、十字、方格三种测试信号。

“P--AV”键：会聚测试信号与图像信号叠加，用于调整会聚测试信号中心