

CDT-1 机心总线数据 调整方法

21.2.1 维修模式的进入方法

用本机附带 KDT6A 型遥控器,将本机伴音音量调至最小,清掉音量条,先按遥控器的静音键,松一下,再按遥控器的静音键同时再按本机的菜单键,直至出现“S”为止,便进入维修模式。

21.2.2 总线数据调整方法

操作遥控器上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作遥控器上的“节目+”键或本机面板“节目+”键,可对数据项目进行选择,操作遥控器上的“音量+”键或本机面板“音量+”键,可对数据大小进行调整。

21.2.3 维修模式的退出方法

调整完毕,遥控关机,则可退出“S”模式。

21.2.4 总线数据(CHD3215 彩电)

(1)16:9 CRT 整机 S 模式数据(见表 21-1 和表 21-2)

表 21-1 S 模式数据

S Mode-0 TDA9332 HV

	TV/AV/ YCbCr(480i)	YPbPr (480P)	YPbPr (720P@60Hz)	YPbPr (1080i@60Hz)	DVI(PC 格式) (VGA@60Hz)
V-Wait *	1A	1A	1A	1A	1A
V-Slope	2F	28	2A	2D	2B
V-Amp	21	26	24	23	1B
V-Shift	24	25	25	24	27
V-Zoom *	19	19	19	19	19
V-Scroll	1F	1F	1F	1F	1F
V-Cor	10	08	0D	10	0C
H-Shift	16	16	16	0E	0D
H-PARA	07	07	07	07	07
H-BOW	07	08	08	08	07
EW-Width	3D	3B	3A	37	3B
EW-PARA	0D	0D	0C	0C	0C
EW-Hcorn	1A	1D	18	1D	13
EW-Lcorn	27	2B	24	23	21
EW-Trap	1C	1C	1D	1E	1A
EW-EHT	19	19	19	19	19

注:DVI 接口 Video 格式 1080i@60Hz 的 H-Shift 参数值单独可调,约为 17H,其余参数同 YPbPr 的 1080i@60Hz。