

不放,然后按电视机本机上的“菜单键”,此时屏幕上出现红色字符“S”,表明电视机已进入维修模式。

11.2.2 总线数据调整方法

用节目键[POS+/-]进行项目选择,用音量键[VOL+/-]可调整所选项目中的数据大小。

11.2.3 维修模式的退出方式

按遥控器上的待机/开机开关,使电视机进入待机状态,便可退出维修模式。

11.2.4 总线调试数据(见表 11-2)

表 11-2 CN-18 机心总线调试数据

序号	屏幕显示缩写	调整项目	数据		
			SF2109E	PF2118F	PF2591E
1	RCUT	* 红枪暗平衡调整	40	40	30
2	GCUT	* 绿枪暗平衡调整	34	5C	31
3	BCUT	* 蓝枪暗平衡调整	4C	75	12
4	GDRV	* 绿枪亮平衡调整	30	44	41
5	BDRV	* 蓝枪亮平衡调整	3D	42	3F
6	CNTX		7F	7F	7F
7	BR TC	亮度中心设置	40	40	40
8	COLC	NTSC 制副彩色中心设置	40	40	28
9	TNTC	色调中心设置	50	50	30
10	TNTCAV	AV/NTSC 色调中心设置	48	38	48
11	COLP	PAL 彩色中心设置	00	00	00
12	COLS	SECAM 彩色中心设置	40	40	40
13	DCPL	DVD 彩色中心设置	20	20	40
14	SCOL	DVD 副彩色中心设置	07	07	00
15	SCNT	副对比度设置	0B	0B	09
16	CNTC	对比度中心	50	50	40
17	CNTN	对比度最小	00	01	08
18	BRTX	亮度最大线性设置	25	25	20
19	BRTN	亮度最小线性设置	15	15	20
20	COLX	彩色最大设置	35	60	20
21	COLN	彩色最小设置	00	00	00
22	TNTX	色调最大设置	28	28	28
23	TNTN	色调最小设置	28	28	28
24	ST3	TV3.58MHz 清晰度控制	20	20	30
25	SV3	AV3.58MHz 清晰度控制	30	30	30
26	ST4	TV4.43MHz 清晰度控制	25	25	28
27	SV4	AV4.43MHz 清晰度控制	2A	2A	30
28	SVD	DVD 输入副清晰度中心	30	30	30
29	ASSH	清晰度非均匀控制	07	07	07
30	SHPX	清晰度最大线性设置	3F	3F	10