

19.2.4 维修模式下的总线数据

维修模式下的总线数据见表 19-2。表中的数据均为该机出厂数据。

表 19-2 维修模式下的总线数据

TDA9332-00(TV50Hz 状态)

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
R-Blank	R 消隐	OFF	OFF	OFF	OFF
V-Wait *	场中心调整	28	28	28	28
V-Slope	场范围	32	44	33	35
V-Amp	场副大小调整	26	22	22	18
V-Shift	场中心校正	36	38	32	32
V-Zoom *	场副调整	25	25	25	25
V-Scroll *	场图像位置调整	30	30	30	30
S-Cor	场 S 校正	30	30	30	30
OSD-H/HD50	行振荡	30	30	15	30

TDA9332-01(TV50Hz 状态)

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
H-Shift	行中心位置调整	39	39	38	43
H-PARA	行平行四边形校正	10	8	9	7
H-Bow	行图像拱形失真校正	7	7	5	11
EW-Width	图像行副大小调节	52	51	50	49
EW-PARA	图像东西枕形失真校正	29	27	30	35
EW-Hcor n	图像上边角失真校正	35	30	40	52
EW-Lcor n	图像下边角失真校正	35	27	40	63
EW-Trip	图像梯形失真校正	27	28	32	24
EW-EHT *	高压校正	31	31	31	31

TDA9332-02(TV50Hz 状态)

项目	调整说明	数据			
		缺省值	CHD2992A	CHD2998	CHD3488
WR	红枪亮平衡调整	30	31	31	52
WG	绿枪亮平衡调整	23	28	31	35
WB	蓝枪亮平衡调整	31	31	31	31
BR *	红枪暗平衡调整	7	7	7	7
BG *	绿枪暗平衡调整	7	7	7	7
Cathode *	阴极电压	8	8	8	8
PWL *	白峰值电平限制	8	8	8	8
Screen Voltage	屏幕电压	High	LOW	LOW	OK