

(续表)

调整项目	调整项目说明	机型和数据		
		HP4368	HP4388	JP5625
V2H2BH	蓝色行几何失真	0004	0000	0050
V2H1BH	蓝色行几何失真	03AF	0000	03C3
V1BH	蓝色行倾斜	0014	0000	03FE
H2BH	蓝色行幅	02E7	0341	0319
H1BH	蓝色行幅	003C	0028	0032
DCBH	蓝色行中心	00D2	00D1	00EB
V1H2GV	绿色场四角失真	02BF	02DD	02A1
V1H1GV	绿色场四角失真	0000	0000	0000
V1GV	绿色场上部、下部失真	005A	0064	003C
H1GV	绿色场梯形失真	0000	0000	0325
DCGV	绿色场中心	0046	0000	0009
V2H2GV	绿色行几何失真	0014	0014	0000
V2H1GV	绿色行几何失真	03C3	03B9	03AF
V1GH	绿色行倾斜	0000	0000	03FD
H2GH	绿色行幅	0000	0000	0000
H1GH	绿色行幅	0000	0000	0000
DCGH	绿色行中心	0000	0000	001F
V1H2RV	红色场四角失真	02E7	0341	030F
V1H1RV	红色场四角失真	0355	0387	0019
V1RV	红色场上部、下部失真	0061	0032	0D5D
H1RV	红色场梯形失真	0000	0000	0D01
DCRV	红色场中心	0047	0003	0369
V2H2RH	红色行几何失真	03CD	03E1	0000
V2H1RH	红色行几何失真	03CD	03CD	03FF
V1RH	红色行倾斜	03F5	0000	00C8
H2RH	红色行幅	0118	00AA	000A
H1RH	红色行幅	0000	0028	0342
DCRH	红色行中心	0339	0348	03E2