

表 17-4 “精显王”DP5188 总线数据

序号	屏幕显示缩写	调整项目	数据缺省值				
			PAL	NTSC	DVD (P,N)	AV	VGA
1	MIF	负极性主中频锁相环调整	3F	3F			-
2	MAG	主 AGC 设置	20	20			
3	MYFP	主亮度信号延时(PAL)	0D	0D		0D	
4	MYFN	主亮度信号延时(NTSC)	0D	0D		0D	
5	YAV	AV 亮度信号延迟	0D	0D		0D	
6	MYG	* 主亮度增益设置	00	00			
7	XTAL	* 色副载波晶体设置	09	09	09	09	
8	TYD	* TDA9178 亮度信号延迟设置	04	04	04	04	
9	TVG	* TDA9178 亮度信号 γ 校正调整	25	25	25	25	
10	TDS	* TDA9178 亮度信号动态肤色校正设置	01	01	01	01	
11	TDSA	* TDA9178 亮度信号动态肤色校正角度设置	01	01	01	01	
12	TDSW	* TDA9178 亮度信号动态肤色校正范围设置	01	01	01	01	
13	TDSS	* TDA9178 亮度信号动态肤色校正大小设置	01	01	01	01	
14	TGEG	* TDA9178 绿色改善增益设置	01	01	01	01	
15	TGEW	* TDA9178 绿色改善范围设置	01	01	01	01	
16	TGES	* TDA9178 绿色改善大小设置	01	01	01	01	
17	TBSG	* TDA9178 蓝色延伸增益设置	01	01	01	01	
18	TBSS	* TDA9178 蓝色延伸大小设置	01	01	01	01	
19	TABS	* TDA9178 自适应黑电平延伸电平设置	20	20	20	20	
20	TNLG	* TDA9178 非线性增益设置	20	20	20	20	
21	TS	* TDA9178 清晰度调整	30	30	30	30	
22	TLW	* TDA9178 线性范围设置	0A	0A	0A	0A	
23	COON	* 动态降噪挖芯电平设置	30	30	30	30	
24	TCTI	* TDA9178 彩色瞬态特性改善设置	01	01	01	01	
25	HCDL	* 阴极驱动电平设置	04	04	04	04	04
26	HSCL	* 白峰软切割电平	02	02	02	02	02
27	HPWL	* 白峰限幅电平	08	08	08	08	08
28	HAKB	* 黑电流稳定自动调整	00	00	00	00	00
29	HWPR	红枪亮平衡调整	1B	1B	1B	1B	1B
30	HWPG	绿枪亮平衡调整	35	35	35	35	35
31	HWPB	蓝枪亮平衡调整	29	29	29	29	29
32	HBOR	红枪暗平衡调整	0D	0D	0D	0D	0D
33	HBOG	绿枪暗平衡调整	0E	0E	0E	0E	0E
34	HBLU	* 黑电平延伸开关	01	01	01	01	
35	HBLA	* 蓝电平延伸开关	01	01	01	01	
36	MCON	* 蓝背景静噪的对比度调节	30	30	30	30	30
37	PVSL	50Hz 逐行扫描的场线性	21	2E			
38	PVA	50Hz 逐行扫描的垂直幅度	29	22			11