

一、影院电视现国内机机型软件状态明细表

机型	软件状态	OPTION 参数设置	备注
CHD3891	三星 CPU 组件: PC3-M-V1.0A 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V2.1	PTION:10	PC3-M-V1.0A 版本,用于 CHD 系列主 板板号为 101-2,FB 板板号 048-1, 调试用 KPT3A 遥控器。扫描板未进 行行管保护更改
CHD3891	三星 CPU 组件:PC3-M-V1.35 (行管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.08 会聚板印制板 板号为 JUT7.320.203-2	PTION:18	PC3-M-V1.35 版本用于 CHD 系列主 板板号为 101-3/T101-5,FB 板板号 为 109-5,调试使用 KPT3A 遥控器。 扫描板进行行管保护更改
CHD3891	东芝 CPU 组件:PC3-M-V4.31 (行管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.09 会聚板印制板板 号为 JUT7.320.203-2	OPTION:30H, OPTION1:30H, OPTION2:COH, OPTION3:00H。 当 FB 板使用 MST9883 时, OPTION2 改为:C8H。	使用东芝 CPU 板,遥控器型号为 KPT8A,说明书与使用三星 CPU 板的 说明书不同,
CHD4391.	三星 CPU 组件: PC3-M-V1.0A 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V2.1	PTION:00	PC3-M-V1.0A 版本,用于 CHD 系列主 板板号为 101-2,FB 板板号 048-1, 调试用 KPT3A 遥控器。扫描板未进 行行管保护更改
CHD4391.	三星 CPU 组件:PC3-M-V1.35 (行管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.08 会聚板印制板板 号为 JUT7.320.203-2	PTION:08	PC3-M-V1.35 版本用于 CHD 系列主 板板号为 101-3/T101-5,FB 板板号 为 109-5,调试使用 KPT3A 遥控器。 扫描板进行行管保护更改。
CHD4390 CHD519 (不带 精灵眼)	三星 CPU 组件: PC3-M-V1.0A 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V2.1	PTION:00	PC3-M-V1.0A 版本,用于 CHD 系列主 板板号为 101-2,FB 板板号为 048-1,调试用 KPT3A 遥控器。扫描 板未进行行管保护更改
CHD4390/CHD 5190 (不带精 灵眼)	三星 CPU 组件:PC3-M-V1.35(行 管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.08 会聚板印制板板号为 JUT7.320.203-2	PTION:08	PC3-M-V1.35 版本用于 CHD 系列主 板板号为 101-3/T101-5,FB 板板号 为 109-5,调试使用 KPT3A 遥控器。 扫描板进行行管保护更改,使用三 星 CPU 板。
CHD4390 CHD519 (不带 精灵眼)	东芝 CPU 组件:PC3-M-V4.31(行 管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.09 会聚板印制板板号为 JUT7.320.203-2	OPTION:20H, OPTION1:30H, OPTION2:COH, OPTION3:00H。 当 FB 板使用 MST9883 时, OPTION2 改为:C8H。	调试使用 KPT8A 遥控器,使用东芝 CPU 板时,遥控器及说明书均作相应 的更改。东芝 CPU 板、遥控器 KPT8A、 新说明书必须同时配套使用。

CHD3851	东芝 CPU 组件:PC3-M-V4.31(行管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.02 会聚板印制板板号为 JUT7.320.203-2	OPTION:30H, OPTION1:30H, OPTION2:C0H, OPTION3:00H。 当 FB 板使用 MST9883 时, OPTION2 改为:C8H。	调试使用 KPT7A 遥控器。
CHD4351	东芝 CPU 组件:PC3-M-V4.31(行管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.02 会聚板印制板板号为 JUT7.320.203-2	OPTION:20H, OPTION1:30H, OPTION2:C0H, OPTION3:00H。 当 FB 板使用 MST9883 时, OPTION2 需为:C8H。	调试使用 KPT7A 遥控器。
CHD4011W CHD4311W	东芝 CPU 组件:PC3-M-V4.31(行管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.02 会聚板印制板板号为 JUT7.320.203-2	OPTION:C0H, OPTION1:30H, OPTION2:C0H, OPTION3:00H。 当 FB 板使用 MST9883 时, OPTION2 改为:C8H。	调试使用 KPT7A 遥控器。
CHD5115W	东芝 CPU 组件:PC3-M-V4.31(行管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.02 会聚板印制板板号为 JUT7.320.203-2	OPTION:C0H, OPTION1:00H, OPTION2:C0H, OPTION3:00H。 当 FB 板使用 MST9883 时, OPTION2 改为:C8H。	调试使用 KPT7A 遥控器。
HP4390 HP5190 (不带精灵眼)	三星 CPU 组件:PC3-M-V2.16(未实施行管失效更改) 先锋非一体化灵智会聚: PC3-C-V2.1	PTION:00	调试使用 KPT3A 遥控器。
HP4390 HP5190 (不带精灵眼)	三星 CPU 组件:PC3-M-V2.20(实施行管失效更改) 先锋非一体化灵智会聚: PC3-C-V2.1	PTION:80	调试使用 KPT3A 遥控器。
HP4390 HP5190 (带精灵眼)	三星 CPU 组件:PC3-M-V2.16(未实施行管失效更改) 先锋非一体化灵智会聚: PC3-C-V2.1	PTION:08	调试使用 KPT3A 遥控器。
HP4390 HP5190 (带精灵眼)	三星 CPU 组件:PC3-M-V2.20(实施行管失效更改) 先锋非一体化灵智会聚: PC3-C-V2.1	PTION:88	调试使用 KPT3A 遥控器。
HP6188 HP5168 HP4368 HP7088 HP4888A	三星 CPU 组件:PC3-M-V2.19(行管失效更改) 先锋非一体化非灵智会聚: PDT3-C-V1.1	PTION:00	调试使用 KPT3A 遥控器。扫描板进行行管保护电路更改。

HP4388 HP5188 带 VFD 功能	三星 CPU 组件:PC3-M-V2.19(行管失效更改) 先锋非一体化非灵智会聚: PDT3-C-V1.1	PTION:02	调试使用 KPT3A 遥控器。扫描板进行行管保护电路更改。
HPW6588	三星 CPU 组件:PC3-M-V3.00(未实施行管失效更改) 先锋非一体化非灵智会聚: PDT3-C-V1.1	PTION:00	调试使用 KPT3A 遥控器。
HP5189	(未实施行管失效更改)三星 CPU 组件: PDT3-MH-V1.25 先锋非一体化非灵智会聚: PDT3-C-V1.1	PTION:00	调试使用 KPT3A 遥控器。
KP4395 KP5195	三星 CPU 组件:PC3-M-V1.32(行管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V2.11	PTION:08	遥控器 KPT3C,进行行管保护更改,OPTION 设置为 08,
CHD5116W (DVD 二合一背投)	东芝 CPU 组件:PC3-M-V4.31(行管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.02 会聚板印制板板号为 JUT7.320.203-2	OPTION:COH, OPTION1:70H, OPTION2:COH, OPTION3:00H。 当 FB 板使用 MST9883 时, OPTION2 改为:C8H。	调试使用 KPT7A 遥控器。
CHD4395	东芝 CPU 组件: PC3-M-V4.31 行管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.02 会聚板印制板板号为 JUT7.820.203-2	OPTION:20H, OPTION1:00H, OPTION2:COH, OPTION3:00H。 当 FB 板使用 MST9883 时, OPTION2 改为:C8H。	调试使用 KPT7A 遥控器。
CHD4375 CHD5175	东芝 CPU 组件: PC3-M-V4.31 行管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.02 会聚板印制板板号为 JUT7.820.203-2	OPTION:30H, OPTION1:02H, OPTION2:COH, OPTION3:00H。 当 FB 板使用 MST9883 时, OPTION2 改为:C8H。	调试使用 KPT7A 遥控器。
CHD4388 CHD5188 (不带 VFD 功能并且使用东芝 CPU 组件的机型)	东芝 CPU 组件:PC3-M-V4.31(行管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.02 会聚板印制板板号为 JUT7.820.203-2	OPTION:30H, OPTION1:02H, OPTION2:COH, OPTION3:04H。 当 FB 板使用 MST9883 时, OPTION2 改为:C8H。	调试使用 KPT7A 遥控器。
CHD4890	东芝 CPU 组件:PC3-M-V4.31(行管失效更改) 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.02 会聚板印制板板号为 JUT7.820.203-2	OPTION:30H, OPTION1:02H, OPTION2:COH, OPTION3:00H。 当 FB 板使用 MST9883 时, OPTION2 改为:C8H。	调试使用遥控器 KPT7A。

DLP5131W	CPU 组件:DC3-M-V1.07W(A/B)	OPT1:A3 OPT2:92 OPT3:00	调试使用遥控器 KPT7C。
LCD5131W	CPU 组件:LC3-M-V1.04W(A/B)	OPT1:A3 OPT2:B2 OPT3:00	将音量关为 0 ，待静音字条消失，再按静音键和电视机上菜单键，屏幕显示蓝色“ S ”字符 表示此机已进入总线调整状态。进入调整状态后， 按“睡眠关机”键可以选择“ S ”模式下的各菜单。按节目上下键选项，按音量大小键调整参数。
DLP5132	CPU 组件:DC3-M-V1.04N(A/B)	OPT1:A0 OPT2:93 OPT3:00	
JP5131	CPU 组件:DC3-MJ-V1.04N(A/B)	OPT1:80 OPT2:97 OPT3:00	调试使用遥控器 KPT-7C
CHD55B5W CHD57B5W CHD65B5W	东芝 CPU 组件: PC3-M-V5.41 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.04 电子相册: PC3-P-V1.02	OPTION:E0H, OPTION1:06H, OPTION2:03H, OPTION3:00H。	调试使用遥控器 KPT7I
CHD61B5 CHD70B5	东芝 CPU 组件: PC3-M-V5.41 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.04 电子相册: PC3-P-V1.02	OPTION:80H, OPTION1:06H, OPTION2:03H, OPTION3:00H	调试使用遥控器 KPT7I
CHD43B5 CHD51B5	东芝 CPU 组件: PC3-M-V5.41 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.04 电子相册: PC3-P-V1.02	OPTION:80H, OPTION1:07H, OPTION2:03H, OPTION3:00H	调试使用遥控器 KPT7I
CHD4369S CHD5169S CHD43D5S CHD51D5S CHD4361S CHD4375S CHD5175S CHD3891S	主板 M37161EFSP 版本号为: PC5-M-V2.62 先锋一体化灵智会聚: PC5-C-V4、04	OPTION:00001110	调试使用遥控器 KPT7H 数字板 N511 位号 IC 型号为 PW1233
CHD4369S CHD5169S CHD43D5S CHD51D5S CHD4361S CHD4375S CHD5175S CHD3891S	主板 M37161EFSP 版本号为: PC5-M-V2.61 先锋一体化灵智会聚: PC5-C-V4、04	PTION:00001100	调试使用遥控器 KPT7H 数字板 N511 位号 IC 型号为 PW1235
JP5186 (M)	三星 CPU 组件:PC3-M-V8.06(行 管失效更改) 先锋一体化灵智会 聚:PC3-C-V2.04 网络模块版 本号为:PC3-N-V1.02	OPTION 设为 08	调试使用遥控器 JME-3122B

JP5185(M) JP5195(M) JP5625(M) JP6125(M) JP7025(M)	三星 CPU 组件:PC3-M-V7.16(行 管失效更改) 先锋一体化灵智会 聚:PC3-C-V2.03	高频头使用 TDA-6A7-FM1 时, OPTION 设为 0X0E; 高频头使用 TM11-C23P11 时, OPTION 设为 0X1E;	整机具有童锁功能。当使用不同高 频头时, 其 OPTION 参数设置不同, 必须设置准确。 调试使用遥控器 KPT6B
CHD43B1W	东芝 CPU 组件:PC3-M-V5.41(行 管失效更改)先锋一体化灵智会 聚: PC3-C-V3.04 电子相册: PC3-P-V1.02	OPTION:E0H, OPTION1:07H OPTION2:02H OPTION3:00H	调试使用遥控器 KPT7A
CHD43G1W	东芝 CPU 组件:PC3-M-V5.41(行 管失效更改)先锋一体化灵智会 聚: PC3-C-V3.04 电子相册: PC3-P-V1.02	OPTION:E0H OPTION1:06H OPTION2:02H OPTION3:00H	调试使用遥控器 KPT7A
DLP63B5	CPU 组件:DC3-MJ-V2.04N(A/B)	OPT1:A0 OPT2:9F OPT3:00	整机具有电子相册、画中画、高清、 前后 AV、两个 PC 输入、1 个 PC 输 出、DVI、S 端子功能, 遥控器 KPT7J
DLP63B5 (三花光机)	CPU 组件:DC3-MJ-V2.06N(A/B)	OPT1:A0 OPT2:DF OPT3:75	整机具有电子相册、画中画、高清、 前后 AV、两个 PC 输入、1 个 PC 输 出、DVI、S 端子功能, 遥控器 KPT7J
JP5175	CPU 组件:DC3-MJ-V2.04N(A/B)	OPT1:A0 OPT2:97 OPT3:00	整机具有画中画、高清、前后 AV、 两个 PC 输入、1 个 PC 输出、DVI、S 端子功能, 调试使用遥控器 KPT7J
DLP5815 (扬 名光机)	CPU 组件:DC3-MJ-V2.04N(A/B)	OPT1:A0 OPT2:97 OPT3:75	整机具有后 AV、两个 PC 输入、1 个 PC 输出、S 端子功能 调试使用遥控器 KPT7C
DLP5815(三 花光机)	CPU 组件:DC3-MJ-V2.06N(A/B)	OPT1:A0 OPT2:97 OPT3:01	整机具有后 AV、两个 PC 输入、1 个 PC 输出、S 端子功能, 遥控器 KPT7J
CHD51E5W	东芝 CPU 组件: PC3-M-V5.60 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.04 电子相 册: PC3-P-V2.02	OPTION:E0H, OPTION1:2FH, OPTION2:03H OPTION3:1FH	调试使用遥控器 KPT9A 或 RC38A
CHD51E5W (用 DMP 模块)	东芝 CPU 组件: PC3-M-V5.66 先锋一体化灵智会聚: PC3-C-V3.04 , 带有 DMP 模块	OPTION:E0H, OPTION1:2FH, OPTION2:03H OPTION3:3FH	调试使用遥控器 KPT9A 或 RC38A
CHD43/5179 CHD4369 CHD5169	数字板主软件: PC9-M-V1.04 先锋会聚软件:PC9-C-V1.00 方禾会聚软件: PC9-C-V5.00	TB1307:0 NJW1164:0 16:9MODE:1	调试使用遥控器 KPT7K
CHD43B5HD CHD51B5HD	数字板主软件: PC9-M-V2.09 方禾会聚软件: PC9-C-V5.00	TB1307:1 NJW1164:1 16:9MODE:0	调试使用遥控器 KPT7K
CHD47F6W CHD52F6W	数字板主软件: PC9-M-V6.08 方禾会聚软件: PC10-C-V5.00	TB1307:1 NJW1164:1 16:9MODE:00	调试使用遥控器 K22A-4