




电路说明:
1. 此电路图仅供说明基本的和典型的机型, 有些元件或局部电路可能与实际的机型及电路图不同, 恕不另行通知。
2. 集成电路的电压值均在表度, 对比度、色度中间位置测量 (采用500型万用表), 仅供参考。

维修说明:
1. 用此图 (——) 圈起来的部分是直接连接至主交流电源的, 当修理此部分时, 请连接一个漏电断路器在电视机与交流电源之间以消除电击的危险。
2. 替换接收机上的任何部件的元件时, 都应该考虑到产品的安全问题。
电路图中用符号△标出的元件, 表示它对产品的安全具有特殊的意义。

海尔HP-2928, HP-2928T