

UOC100C.HE2 工厂调试说明 (Haier9373v2.2_hotel)

2003/6/3

所有调试项以菜单形式列出，并可用数字键呼出：

数字键 1

5PAR	抛物线	Horizontal parabola	31
5BOW	弓形	Horizontal bow	36
5HSH	水平位移	Horizontal shift	32
5EWW	东西宽度	EW width	39
5EWP	东西抛物线	EW parabola	35
5UCR	东西上角抛物线	EW upper corner parabola	25
5LCR	东西下角抛物线	EW lower corner parabola	24

数字键 2

5EWT	梯形	EW trapezium	23
5VSL	垂直倾斜	Vertical slope	30
5VAM	垂直幅度	Vertical amplitude	18
5SCL	S 矫正	S-Correction	28
5VSH	垂直位移	Vertical Shift	33
5VOF	OSD 垂直位置	OSD Vertical Offset	39

注：因该项与下拉菜单功能的起始位置冲突，导致菜单下拉时抖动。

故请注意：在具有下拉菜单功能的软件版本中该项不可设置值为 40、41。

HOF*	OSD 水平位置	OSD Horizontal Offset	20
VX*	垂直缩放	Vertical Zoom	25

以下为 60Hz 的调整，内容同上：

数字键 1

6PAR	42
6BOW	25
6HSH	37
6EWW	41
6EWP	39
6UCR	25
6LCR	22

数字键 2

6EWT	21		
6VSL	30		
6VAM	21		
6SCL	28		
6VSH	32		
6VOF	30		
HOF*	OSD 水平位置	OSD Horizontal Offset	20
VX*	垂直缩放	Vertical Zoom	25

数字键 3

RED	色温（红）	Black level offset R	32
GRN	色温（绿）	Black level offset G	32
WPR	白平衡红	White Point R	30
WPG	白平衡绿	White Point G	24
WPB	白平衡蓝	White Point B	37
YDFP	亮度延迟 PAL	Y-Delay for PAL	7
YDFN	亮度延迟 NTSC	Y-Delay for NTSC	
YDAV	亮度延迟 AV	Y-Delay for AV	

数字键 4

TOP	AGC 起控点	AGC Take-Over Point	37
VOL	UOC 音量输出	Volume	44
9874	TDA9874A 增益控制	Output Gain of TDA9874A	18
AVLT	TDA9874A 的 AVL 时间常数 0 = OFF, 1 = 2s, 2 = 4s, 3 = 8s (推荐设定 1)	TDA9874A AVL decay time	1
9860	TDA9860/59 副音量控制	Sub volume of TDA9860/59	59
IFFS	中频 2 = 38.9M, 3 = 38M	Vision IF	3
HDOL	阴极电压	Cathode drive level	6
AGC	AGC 速度	IF AGC speed	1
VG2B	VG2 亮度（调 VG2 时的亮度）	VG2 Brightness	42

数字键 5 图象预制 1

逍遥听对比度	Listen: Contrast	0	0CON
0BRI	逍遥听亮度	Listen: Brightness	0
0COL	逍遥听彩色	Listen: Color	50
0SHP	逍遥听清晰度	Listen: Sharpness	50
1CON	柔和对比度	Soft: Contrast	45
1BRI	柔和亮度	Soft: Brightness	45
1COL	柔和彩色	Soft: Color	50
1SHP	柔和清晰度	Soft: Sharpness	50

数字键 6

2CON	标准对比度	Standard: Contrast	70
2BRI	标准亮度	Standard: Brightness	50
2COL	标准彩色	Standard: Color	50
2SHP	标准清晰度	Standard: Sharpness	60
3CON	艳丽对比度	Dynamic: Contrast	85
3BRI	艳丽亮度	Dynamic: Brightness	60
3COL	艳丽彩色	Dynamic: Color	50
3SHP	艳丽清晰度	Dynamic: Sharpness	60

数字键 7

OP1	Option byte 1	41	
Bit 7	Func2		
Bit 6	Func1		
	Func2	Func1	
*	0	1	SVM
*	1	0	BBE

*	1	1	SRS
*	0	0	None
Bit 5	Halftone 半透明	1 = Enable	
Bit 4	RGB	1 = Enable	DVD 和 RGB 只能选一个!
Bit 3	DVD	1 = Enable	
Bit 2	Comb filter	1 = Enable	
Bit 1	Woofer volume	1 = Enable	
Bit 0	Woofer	1 = Enable	
OP2	Option byte 2	47	
Bit 7	Ident sensitive	PAL 制彩色灵敏度 1=21dBuV 0=26dBuV (only for I version)	
Bit 6	TILT 倾斜校正	1 = Enable	
Bit 5	OSO	1 = Enable	
Bit 4	FSL	1 = Enable	
Bit 3	青岛/合肥	1 = 青岛, 0 = 合肥	
Bit 2	FMWS	1 = Enable	
Bit 1	Auto Sound	1 = Enable	
Bit 0	AVL	1 = Enable	
OP3	Option byte 3	43	
Bit 7	TDA9370	1 = TDA9370, 0 = TDA9373	
Bit 6	16:9	1 = 有 16:9 模式, 0 = 无 16:9 模式	
Bit 5	Sync to Y	1 = Sync to Y signal, 0 = Sync to CVBS signal	
Bit 4	VG2 调节模式	1 = 亮线方式, 0 = 黑条方式	
Bit 3	YPbPr	1 = YPbPr 输入, 0 = YUV 输入 (only for I version)	
Bit 2	Blue/Black back	1 = 蓝屏; 0 = 黑屏	
Bit 1	Chinese	1 = Enable	
Bit 0	English	1 = Enable	
OP4	Option byte 4	191	
Bit 7	Led	1 = Enable	背景灯功能有无
Bit 6	计时收看初始化值	1 = 00020: 00 0=00000: 00	
Bit 5	计时收看	1 = Enable	
Bit 4	软换台	1 = Enable	
Bit 3	M	1 = Enable	
Bit 2	I	1 = Enable	
Bit 1	BG	1 = Enable	
Bit 0	DK	1 = Enable	
OP5	Option byte 5	211	
Bit 7	Single	1 = Enable	单键飞梭功能有无
Bit 6	Soundtrans	1 = Enable	转移听功能有无
Bit 5	Tennis	1 = Enable	乒乓球健身游戏功能有无
Bit 4	Realtime	1 = Enable	实时时钟功能有无
Bit 3	Energy	1 = Enable	能源之星有无
Bit 2	背景灯字符	1 = Enable	背景灯字符有无
Bit 1	SVHS	1 = Enable	
Bit 0	AV1	1 = Enable	
OP6	Option byte 6	62	
Bit 5	Limit time	1 = Enable	限时收看功能有无
Bit 4	Favorite	1 = Enable	喜爱节目团团转功能有无

Bit 3	One search	1 = Enable	一键搜台功能有无
Bit 2	Out set	1 = Enable	免上门调试功能有无
Bit 1	Volume display mode	音量显示模式： 1：音量显示值（0~100） 0：音量显示值（0~最大音量 设置值）	
Bit 0	Hotel	酒店特殊功能有无（开机欢迎语、无信号欢迎语等） 1：开机、无信号时显示欢迎语 0：开机显示能源之星，无信号显示“NO SIGNAL”	

数字键 8

INIT 初始化 EEPROM

时间菜单键

TIME 将计时收看的时间复位为 20 小时

数字键 9

	屏幕保护边界	
XMIN	水平方向最小值	4
XMAX	水平方向最大值	106
YMIN	垂直方向最小值	21
YMIN	垂直方向最大值	254

数字键 0

VG2 电压调整

VG2: INSIDE HIGH/LOW

VG2: OUTSIDE HIGH/LOW

红色键	----	白平衡红
绿色键	----	白平衡绿
蓝色键	----	白平衡蓝

菜单键

免上门调试功能各项参数菜单

4CON	对比度	Contrast	0~100	70
4BRI	亮度	Brightness	0~100	50
4COL	彩色	Color	0~100	50
4SHP	清晰度	Sharpness	0~100	50
4HUE (N 制信号下存在)	色调	Hue	-50~+50	60
4VOL	音量	Volume	0~100	30
4BAS	高音	Bass	0~100	75
4TRE	低音	Treble	0~100	75
4BAL	平衡	Balance	-50~+50	0
4WOO	重低音音量	Woofer	0~100	30

注：

1. 标*的调试项为重复项
2. 50Hz 和 60Hz 由软件自动识别。例如，当按下数字键 1 时，如果当前信号为 50Hz，就会调出 50Hz 的调试项。如果信号为 60Hz，就会调出 60Hz 的调试项。
3. 亮度延迟调整项 YDFP, YDFN, YDAV 亦由软件自动识别当前信号后，予以显示。
4. 如有任何不明，请联系 9443 王少敏 王敏刚 科研所软件组