

菜单	项目	说明	调整范围	8843机芯调试数据一览表									
				HP-2590	25F99	25F99(Q)	29F18	HP-2969	HP-2999	HP-2999A	29FA	29TA	
1.IF ADJ	AGC	AGC延迟调节	0-3F	08	0B	17	0B	17	09	0C	0A	14	
	VCO	中频设置	0-5	03	03	03	03	03	03	30	03	03	
	YDL	Y延迟补偿	0-8	04	04	04	04	04	04	04	04	04	
2.GEOME TRY	PSL/NSL	长斜度校正	0-3F	24	26	21	25	2B	24	1E	25	22	
	PVS/NVS	场中心	0-3F	1F	0A	0B	1F	0C	2A	1D	16	0C	
	PVA/NVA	场副	0-3F	11	22	29	1C	1E	1D	1E	14	13	
	PHS/NHS	行中心	0-3F	34	27	20	20	28	20	30	26	28	
	PEW/PEW	行幅	0-3F	3F	2A	28	37	2B	35	35	32	31	
	PEP/NEP	枕校	0-3F	0E	29	30	17	24	11	11	10	23	
	PEC/NEC	四角校正	0-3F	0E	25	2B	00	22	05	0D	1C	27	
	PET/NET	梯形校正	0-3F	1F	2F	31	1A	2E	20	1D	11	22	
	PSC/NSC	场S校正	0-3F	16	12	12	0F	12	0D	0D	04	08	
3.PICTURE	RG	红平衡	0-3F	20	20	20	1F	20	1B	1A	20	20	
	GG	绿平衡	0-3F	1C	32	30	1F	31	22	1E	17	39	
	BG	蓝平衡	0-3F	21	21	19	1E	23	20	20	18	24	
	SBT	副亮度	0-3F	2F	3A	3A	30	3A	3F	30	30	3A	
	SCT	副对比度	0-3F	3F	3A	3A	3F	3A	3F	3F	3F	3A	
	SCR	副色度	0-3F	3F	3A	3A	3F	3A	3F	3F	3F	3A	
	STT	N制副色调	0-3F	3F	3A	3A	3F	3A	3F	3F	3F	3A	
	CDL	阴极驱动电平	0-7	04	02	05	03	05	14	14	03	05	
4.MUL TISET	MV-R	电影模式-R提	0-1F	07	07	07	07	07	07	07	07	07	
	NT-G	自然模式-G提	0-1F	07	07	07	07	07	07	07	07	07	
	DY-B	动态模式-B提	0-1F	07	07	07	07	07	07		07	07	
	SDTB	标准模式高音	0-55	32	32	32	1E	32	32	32	32	32	
	SDBS	标准模式低音	0-41	32	32	32	32	32	25	25	32	32	
	SDBT	标准模式亮度	0-64	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
	SDCT	标准模式对比	0-5A	4B	5A	5A	32	5A	40	40	32	5A	
	SDCR	标准模式色度	0-64	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
	SDSP	标准模式锐度	0-64	32	3C	3C	32	3C	32	32	32	3C	
	SDTT	标准模式色调	0-64	32	3C	3C	33	3C	32	32	32	3C	
5.BOOST	BT1	图象增强选项	0-0F	0F	0F	00	00	00	0F	0F	00	04	
	BT2	图象增强选项	0-1F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	
	ABS	黑电平延伸	0-3F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	NLA	非线性放大	0-3F	08	08	08	10	08	08	08	08	08	
	VGM	伽玛校正	0-3F	0D	0D	0D	1B	0D	0D	0D	0D	0B	
	PAK	峰值幅度调整	0-3F	26	0D	26	30	26	26	26	29	2C	
	STP	前后沿调整	0-3F	30	30	30	3F	30	15	15	30	30	
	COR	降噪调节	0-3F	30	30	30	30	30	3F	3F	30	30	
	LWD	线宽控制	0-3F	15	15	15	15	15	15	15	11	15	
	YDL	Y延迟调节	0-07	04	04	04	04	04	04	04	04	04	
6.OPTION	OPTION1	功能选项1	0-FF	05	05	60	1C	61	06	06	1C	60	
	OPTION2	功能选项2	0-FF	AB	AB	A7	AB	A7	AB	AB	AB	A7	
	ROWCON	屏显上下位置	0-1F	07	06	08	06	08	06	06	07	08	
	CLMCON	屏显左右位置	0-1F	08	07	08	08	06	07	07	07	08	
	OPTION3	功能选项3	0-FF	00	80	00	00	00	80	80	80	00	