


# 海信牌 TC2997型 遥控彩色电视机电原理图



彩电维修资料网  
TV160 彩电维修资料网  
<http://www.tv160.net>

- 注意:
1. 标有△的元件为安全件, 维修时必须使用指定品来更换这些部件。
  2. 电阻器: 未标注功率的为 0.1 6 7W, 电阻的单位为 Ω。
  3. 电容器: 未标注计量单位, 数值大于 1 的电容, 单位为 P F;  
数值小于 1 的电容, 单位为 u F。
  4. A3单元25寸机装入A1单元。
  5. 本线路图仅供参考, 如有更改, 不另行通知。

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.com> 查询!