







青岛牌 SR5446 型彩色电视机原理图



- 注:
1. 凡有本符号的零件对安全均极重要, 只能换用指定号数。
 2. 电容单位除另有注明均以 μF 为单位。
 3. 电容耐压除另有注明均为 $50V$ 。
 4. 除下列注明外均为陶瓷电容。
 5. 电阻功率除另有注明均为 $1/4W$ 。
 6. 除下列注明外均为金属膜电阻。
 7. 用数字万用表测量所示测量点对机壳地线的电压。
 8. 所有波形均在接收彩色信号, 各控制钮在正常位置时测得。
 9. 本原理图如有更改, 恕不通知。
- a. 电阻
b. 电容
c. 电感
d. 二极管
e. 三极管
f. 场效应管
g. 集成电路
h. 继电器
i. 开关
j. 插座
k. 连接器
l. 变压器
m. 线圈
n. 滤波器
o. 振荡器
p. 稳压器
q. 温度补偿器
r. 湿度补偿器
s. 压力补偿器
t. 流量补偿器
u. 速度补偿器
v. 位置补偿器
w. 时间补偿器
x. 频率补偿器
y. 相位补偿器
z. 幅度补偿器

彩电维修资料网
TV160 彩电维修资料网
<http://www.tv160.net>

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.com> 查询!