TViii 彩电维修资料网 http://www.tv160.net

微处理器为 CKPI I 05S(Z90231)的 "C"型机调试说明

适用机型: F2109C,F2581C,F2586C,F2509C,F2580C,F2589C,T2166C,T2566C 等。

1. 遥控器型号

工厂专用调试遥控器型号为 KK-Y202, 也可采用 KK-Y202 用户遥控器改制,方法是将用户遥控器面板贴片下部掀开,在左下角有两个孔可作调整用途,加入导电胶后用作 FAC 和工厂调试项目选择键使用。操作方式见调试方法一。

本类机型工厂遥控器与用户遥控器外形有差别。

本类机型还可采用密码操作用户遥控器调试,用户遥控器型号为 KK-Y202,操作步骤见调试方法二。

- 2. 调试方法一(采用工厂遥控器调试)
- (1) 按压 FAC 键屏幕显示 FACTORYON, 进入调试程序;
- (2) 按压 OPTION 键屏幕显示如图 4-3, 菜单说明见表 4-2 3

按压频道增/减键,光标上下移动选择调整项目;

按压音量增/减键,调整参数值,直到符合要求。

- 3. 调试方法二(采用用户遥控器调试)
- (1)用"自选图像"置于"标准图像"
- (2) 先按--双位数键,再按当前的节目数字键。
- (3)按住"自选图像"键不放,这时屏显"标准图像"约1秒后出现
- "FACTORYOFF"再按自选图像键可置"FACTORYON",继续按住不放,可显示工厂菜单的"0"或"1"。
- (4) "FACTORYON"时,按节目交换 ALT 键,依次出现帧、行扫描调节、白平衡、高放 AGC、字符位置、CRT 阴极信号幅度菜单,若调节时菜单消失,就要重做上述前三步骤,重复用 ALT 键调出工厂调试菜单。
 - (5)按双位数键可设置出屏幕一条亮线,再按双位数字键可恢复正常。
- (6)在菜单消失前,按自选图像键显出"FACTORYON"再按该键可置"FACTORYOFF",如果按不出上述屏显,就重新做上述前3步骤才能重新置工厂菜单为"关"。
 - (7)调试完成后一定要置工厂菜单为 FACTOTYOFF, 才能记忆调试数据。

F2109C型机工厂菜单调试数据

FACI

显示内容	中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
VS	场上下补偿	32	0-63	
SC	场线性调整	8	0-63	
VSH	场中心	25	0-63	

更多彩电资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.net 查询吧!

VA	场幅	50	0—63	
HSH	行中心	38	0-63	

FAC2

WPR	白平衡红	32	0-63	
WPG	白平衡绿	32	0-63	
WPB	白平衡兰	35	0-63	

FAC3

AGC	自动增益控制	12	0-63	
CHASH	字符位置	4	0-15	
CL	副亮度设置	6	0—63	

放 AV 时 (彩色制式 NTSC3. 58)60Hz 信号时 F2109C 菜单数据

显示内容	中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
VS	场上下补偿	32	0~63	
SC	场线性调整	8	0~63	
VSH	场中心	38	0~63	
VA	场幅	33	0~63	
HSH	行中心	43	0~63	

F2580C 工厂菜单数据/50Hz 时 F2580C 工厂菜单数据

20000 工厂					
显示内容	中文注释	出厂参考值	可调范围	备注	
VS	场上下补偿	40	0—63		
SC	场线性调整	24	0~63		
VSH	场中心	33	0—63		
VA	场幅	39	0—63		
HSH	行中心	44	0—63		
WPR	红基色白平衡	32	0~63		
WPG	绿基色白平衡	32	0—63		
WPB	蓝基色白平衡	32	0~63		
AGC	自动增益控制	12	0~63		
CHASH	字符位置	2	0~15		

更多彩电资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.net 查询吧!

CL	副亮度设置	6	0~63	

60Hz 时 F2580C 工厂菜单数据

显示内容	中文注释	出厂参考值	可调范围	备注
VS	场上下补偿	33	0—63	
SC	场线性调整	8	0—63	
VSH	场中心调整	34	0~63	
VA	场幅调整	37	0~63	
HSH	行中心调整	46	0—63	