




6T18机芯常见故障

机芯	故障现象	故障元件	位号	备注
6T18	黑屏无声音	24C16	IC808	
6T18	黑屏	24C16、HW602	IC808、IC804	
6T18	音不纯	5CEN92K、24C16	IC815、IC808	
6T18	不开机	三端稳压器	IC806	
6T18	不开机	24C16	IC808	
6T18	花屏	24C16	IC808	
6T18	不开机	电容	C943	
6T18	不开机	HM602	IC804	
6T18	有声无图、屏幕为白光栅	24C16	IC808	
6T18	字符拖尾	24C16	IC808	
6T18	黑屏有字符	TV115	IC811	
6T18	待机状态	24C16	IC808	

彩电维修资料网
www.tv160.com