


## 彩色電視接收機電路圖



**关于安全的注意事项**

标有△记号或涂黑的部件都是在安全上的重要部件。因此，要更换这些部件时，只能换用指定的和有相同安全性的部件代替。

该电唱机的底座有些部分为“热”底座。当维修底座时，请在电源线插头和电源插座之间使用隔离变压器。

不是专业维修人员不能随意打开机壳后盖。机器有故障要修理，需经专业维修人员检修。

**注：由于电路的改良等原因引起某些零件数值的变更，恕不另行通知。**