

SCHEMATIC DIAGRAM MODE. XT-5660R XT-5680R XT-5160R XT-3770R

注意! 凡作成阴影和点符
号的零件在安全上
很重要, 更换这些
零件请参考维修手册。

1. 该原理图是代表性的。
电路图中各数值是基
本数据, 随着基本电路
的改进会有所变更。
2. 测试波形以一个标
准波形信号为母。
3. 电阻值以欧姆为单位。
K=1000, M=1000K。
容量值以 μF 为单位。
 $\mu = 10^{-6}$ F ($\mu = 10^{-4}$)。
4. 除图中注明的以外, 一
般电阻器均为 $\frac{1}{4}$ W。
一般电容器的耐压均为 50V。
5. 图中电容值的单位为 μF 。
6. 图中 $\rightarrow$ 为铁氧体磁
棒符号。
7. 元件符号是 8 开头的部分
电路如 Q802, R836 等)
遥控机才采用。对于手控
图中带箭头的连接要
用跨接引线通到 E5, 以便
用遥控器控制音量。
8. 不同类型的电阻器, 电容
器其符号标注如下表:

碳膜电阻器	
金属膜电阻器	
可熔断电阻器	
阻感电阻器	
热敏电阻器	
电位器	

瓷介电容器	
云母瓷介电容器	
涤纶电容器	
聚丙烯电容器	
金属化涤纶电容器	
铝电解电容器	
钽电解电容器	
微调电容器	

