

注意! 凡作成阴影和△符号的零件在安全上很重要, 更换这些零件请参考维修手册。

- 该原理图是代表性的, 电路图中各类数值是基本数据, 随着基本电路的改进会有所变更。
- 测试波形是送入一个标准彩条信号获得的。
- 电阻值以欧姆为单位, $K=1000$, $M=1000K$, 容量值以 μF 为单位, $P=\mu F$ ($\mu=10^{-6}$)。
- 除图中注明的以外, 一般电阻器均为 $\frac{1}{4}W$, 一般电容器的耐压均为 $50V$ 。
- 图中电感值的单位为 μH 。
- 图中 $\text{—}\text{—}\text{—}$ 为铁氧体磁环符号。
- 元件号是 8 开头的部分电路(如 Q802, R836 等)遥控机才采用。对于手控机, 图中带箭头的弧线要用跨接线连接到 E5, 以便用电位器控制音量。
- 不同类型的电阻器, 电容器其符号标志如下表:

碳膜电阻器	
金属膜电阻器	
可熔断电阻器	
阻燃电阻器	
热敏电阻器	
电位器	

瓷介电容器	
交流瓷介电容器	
涤纶电容器	
聚丙烯电容器	
金属化涤纶电容器	
铝电解电容器	
钽电解电容器	
微调电容器	

