TV160 彩电维修资料网
http://www.tv160.net

飞利浦彩电一览表（一,续）

商业名	机型	机芯		遥控器	始产年份
29V8	29PT448A/93S	MD1.0		RC7954	96
29V88	29PT448A/93S	MD1.0		RC7954	97
29H88	29PT468A/93	MD1.0			98
29H6	29PT4723/93R	L9.1(2K)		RC283510/01	0
29S8II	29PT4888/93R	L9.1			99
29H8	29PT548A/93S	MD1.0		RC7959	97
29H9	29PT549A/93S	MD1.0		RC7959	97
29F16	29PT5563/93S	A8.0AA		RC8922/01	99
29H88II	29PT5663/93S	A8.0AA		RC283502/01	99
29H8II	29PT5663/93S	A8.0AA		RC283502/01	99
29G8	29PT5683/93	A8.0AA		RC283502/01	99
29SG	29PT5683/93G	A8.0AA		RC283502/01	99
29SGC	29PT5683/93G	A8.0AA		RC283502/01	
29H9II	29PT5683/93S	A8.0AA		RC8922/01	99
29RF68GM	29PT6001/93R	A10A AA		RCA10APC	
29RF50	29PT6011/93R	A10A AA		RCA10APC	00
29RF70(F/L)	29PT6111/93R	A10A AA		RCA10APC	00
29RF70	29PT6211/93S	A8.0BA		RC8927/01	99
29RF95LX	29PT6211/93T	A8.0BA		RC8927/01	00
29RF90	29PT6221/93S	A8.0BA		RC8927/01	99
29RF95	29PT6221/93T	A8.0BA		RC8927/01	00
29EF100	29PT8419/93R	EM1A			00
29EF100LX	29PT8319/93R	EM1A			00
29EL100LX	29PT8320/93R	EM1A			2
PH2000	29PT8888/93R	MD1.1BA		RC2006/23	99
29RF100HX	29PT9418/93G	MG3.1A		RC2012/01	01.4
29RF100	29PT9418/93T	MG3.1A		RC2012/01	00
29RF100EX	29PT9418/93X	MG3.1A		RC2012/01	00
34H8	34PT5683/93S	A8.0AA		RC8922/01	99
34G8	34PT5693/93	MD1.0			98
34G9	34PT5893/93R	A8.0AA		RC8922/01	99
34SG	34PT5893/93S	A8.0AA		RC8922/01	99
34SGT	34PT5893/93T	A8.0AA		RC8922/01	00
34SGTLX	34PT6131/93R	A10A AA		RC8922/01	00
34RFR68GM	34PT6231/93R	A10A AA		RC2512/01	01
34RF90	34PT6251/93R	A10A AA		RC2512/01	00
34RF90LX	34PT6251/93S	A10A AA		RC2512/01	01
34EF100	34PT8419/93R	EM1A			01
43PT80	43PP925/93E	A10PTV		RC8926/01	01.12
43PTV	43PP925/93R	A10PTV		RC8926/01	00
43PTVLX	43PP935/93	A10PTV		RC8926/01	01.5
43PT88GM	43PP935/93G	A10PTV		RC8926/01	02.1
43PT80LX	43PP935/93L	A10PTV		RC8926/01	02.1
43T68GM	43PP935/93S	A10PTV		RC8926/01	01.8
48"PTV	48P915/93	GFL7D AB		RC8923/01	99
50"PTV	50PP925/93	A10PTV		RC8926/01	01
21B8	54KQ4401/93B	L7.1		RC0770/01	99
54"PTV	54P915/93	GFL7D AB		RC8923/01	99
55"PTV	55PP925/93	A10PTV		RC8926/01	01
29V7	74KQ4303/93B	MD1.0		7954	97